Rosenthal

PROFESSIONAL COLLECTION

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

2024

INDEX

2024

Aida		10
Blend		12
Brillance		14
Cucina		16
Cucina-Basic Colori Black		17
Epoque		18
Epoque - Accenti		21
Francis		26
Heritage		27
In.gredienti		28
Jade		29
Jade Lift	NEW	35
Jade Linea		36
Jade Sphera		37
Joyn		38
Joyn Stoneware		40
Junto		44
Junto Stoneware		46
Kumi	NEW	51
Loft		52
Loft Colour		55
Maria Theresia		56
Medaillon		58
Mesh		60
Monbijou		63
Nido		66
Profi		68
Sunny Day		71
TAC Gropius		72
Thomas Clay		79
Thomas Nature		80
Trend		81
Trend Colour		84
Tric		86
DiVino		90
TAC 02		91

Made to Order

Jade Platinline	94
Monbijou Golden Staffage/ Staffage Yellow	99
Epoque - Made to Order	102
Terms & Conditions	110

QUALITY MADE IN GERMANY.

OUTSTANDING CRAFTSMANSHIP, PASSION AND ATTENTION TO DETAIL CHARACTERIZE THE ROSENTHAL PRODUCTION SINCE 1879.

QUALITÄT MADE IN GERMANY. HERAUSRAGENDES HANDWERKLICHES KÖNNEN, LEIDENSCHAFT UND LIEBE ZUM DETAIL KENNZEICHNEN DIE ROSENTHAL-PRODUKTION SEIT 1879.

QUALITÀ MADE IN GERMANY. ECCEZIONALE ARTIGIANALITÀ, PASSIONE E ATTENZIONE AL DETTAGLIO CARATTERIZZANO LA PRODUZIONE ROSENTHAL DAL 1879.

QUALITÉ MADE IN GERMANY. UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL EXCEPTIONNEL, LA PASSION ET LE SOUCI DU DÉTAIL CARACTÉRISENT LA PRODUCTION DE ROSENTHAL DEPUIS 1879.



LIVE IN COLOUR.

DECALS, HAND OR SPRAY PAINTED, COLOURED ENAMELS AND DECORATIONS ENRICH ROSENTHAL PORCELAIN.



LEBEN IN FARBE.
TRANSFERDRUCKE, GESPRITZTE UND HANDGEMALTE APPLIKATIONEN ODER FARBGLASUREN VERZIEREN ROSENTHAL-PORZELLAN.

VIVERE A COLORI.
DECAL, DIPINTI A MANO O A SPRAY, SMALTI COLORATI E DECORAZIONI VANNO A IMPREZIOSIRE LA PORCELLANA ROSENTHAL.

VIVRE EN COULEUR.
DES DÉCALCOMANIES, PEINTES À LA MAIN OU AU PISTOLET, DES ÉMAUX COLORÉS ET DES DÉCORATIONS EMBELLISSENT LA PORCELAINE DE ROSENTHAL.



CHOOSE BY COLOUR, NOT JUST BY LINE.

Just as with white porcelain, our colour glazes can also be combined across different shapes. On this page we show an overview with the same colours, and on the right in the picture a possible combination. Another playground for your creativity and to mix & match.

JUNTO PEARL GREY =
JOYN GREY =
BLEND MINERAL =
MESH MOUNTAIN =
LOFT MOON GREY =
TREND MOON GREY

JUNTO OCEAN BLUE =
LOFT & TREND NIGHT BLUE

JUNTO OPAL GREEN =
JOYN MINT GREEN
PROFI MINT

MESH AQUA =
LOFT & TREND ICE BLUE

PROFI MOSS =
LOFT & TREND MOSS GREEN

Genau wie bei weißem Porzellan lassen sich auch unsere Farbglasuren formübergreifend kombinieren. Auf dieser Seite zeigen wir eine Übersicht mit gleichen Farben, und rechts im Bild eine Kombination. Eine weitere Spielwiese für Ihre Kreativität mit erweitertem Mix & Match.

Come per la porcellana bianca, anche i nostri smalti colorati possono essere combinati tra loro in diverse forme. In questa pagina mostriamo una panoramica con gli stessi colori e, a destra, una delle combinazioni possibili. Un altro campo di gioco per la vostra creatività e per il mix & match.

Comme pour la porcelaine blanche, nos émaux colorés peuvent également être combinés dans différentes formes. Sur cette page, nous présentons un aperçu des mêmes couleurs et, sur la droite une combinaison possible. Un autre terrain de jeu pour votre créativité et pour “mix & match”.

SHOWPLATE - MESH MOUNTAIN
PLATES - JUNTO PEARL GREY
BREAD AND BUTTER PLATE - BLEND MINERAL
BOWLS - JOYN GREY
CREAMER - JUNTO PEARL GREY
CUP&SAUCER - MESH MOUNTAIN

AIDA 10650

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17,2 20,9 26,1 27,8	2,1 2,3 2,7 2,7		6 ¾ 8 ¼ 1 ¼ 11	⅞ ⅞ 1 ⅛ 1 ⅛		6 6 6 6	**31117** **31121** **31126** **31128**	• • • •
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	31,1	2,2		12 ¼	⅞		1	**31131**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,2 29,0	4,1 5,3		9 ⅛ 11 ⅜	1 ⅝ 2 ⅛		6 3	**31223** **31229**	• •
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	14,9 x 10,2	5,5	0,3	5 ⅞ x 4	2 ⅛	1 ¼	6	**30417**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,1	2,1		7 ⅛	⅞		6	**30429**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	32,4 x 24,2 38,1 x 28,8	3,1 3,1		12 ¾ x 9 ½ 15 x 11 ⅜	1 ¼ 1 ¼		1 1	**32632** **32638**	• •
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	13,1 15,3	3,3 4,8		5 ⅛ 6	1 ¼ 1 ⅞		6 6	**30613** **30615**	• •
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	10,2 14,0	4,8 6,5		4 5 ½	1 ⅞ 2 ½		6 6	**30610** **30614**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	20,4	8,8		8	3 ½		1	**33020**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5	5,7	0,15	3	2 ¼	5	12	**34891**	•
	Arabic cup Arabischer Becher Tazza arabo Tasse arabe	6	5	0,8	2 ⅜	2	2 ¾	6	**34911**	•
	Spoon / chopstick stand Löffel / Chopstick Ablage Portacucchiaio / Portabac-chette Pose cuillère / baguettes	9,2 x 7,8	1,9		3 ⅝ x 3 ⅛	¾		6	**35537**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,0	1,8		3 ⅛	¾		6	**35401**	•

10650 AIDA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière		4			1 ⅝		6	**34212**	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière	18,2 x 9,7	12,2	0,65	7 ⅛ x 3 ⅞	4 ¾	22	1	**34026**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière		4			1 ⅝		6	**34212**	•
		11,8	4,8		4 ⅝	1 ⅞		6	**34222**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	16,3 x 9,7	8,7	0,4	6 ⅜ x 3 ⅞	3 ⅜	13 ½	1	**34211**	•
		19,9 x 11,4	10,3	0,7	7 ⅞ x 4 ½	4	23 ¾	1	**34221**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	6	9,5	0,15	2 ⅜	3 ¾	5	6	**34415**	•
		10,4 x 6,1	9,5	0,25	4 ⅛ x 2 ⅜	3 ¾	8 ½	6	**34425**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	9,0	1,5		3 ½	⅝		6	**34309**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,3	6	0,23	3 ¼	2 ⅜	7 ¾	6	**34308**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,4 x 5,2	5,3	0,7	2 ⅞ x 2	2 ⅛	2 ¼	6	**34783**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	10,7	1,5		4 ¼	⅝		6	**34609**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5 x 6,7	7,2	0,18	3 ¾ x 2 ⅝	2 ⅞	6	6	**34827**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	13,7	1,9		5 ⅜	¾		6	**34631**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,1 x 8,2	6	0,22	4 ⅜ x 3 ¼	2 ⅜	7 ½	6	**34642**	•
		11,1 x 8,3	7	0,28	4 ⅜ x 3 ¼	2 ¾	9 ½	6	**34737**	•
		12,0 x 9,0	8,5	0,38	4 ¾ x 3 ½	3 ⅜	12 ¾	6	**34751**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,4	1,8		6 ⅛	¾		6	**34636**	•

BLEND 11552

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405314 Mineral
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	15,9	1,5		6 ¼	⅝		6	**10076**	•	•
		23,2	1,9		9 ⅛	¾		6	**10083**	•	•
		28,2	2,6		11 ⅛	1		3	**10088**	•	•
		32,2	2,3		12 ⅝	⅞		1	**10092**	•	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,3	3,6	0,2	9 ⅛	1 ⅜	6 ¾	6	**10153**	•	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	28,0	5,2	0,26	11	2	8 ¾	3	**10158**	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,3	2		6	¾		6	**10855**	•	•
		21,0	2,5		8 ¼	1		6	**10861**	•	•
		26,5	3		1 ⅜	1 ⅛		6	**10866**	•	•
		28,2	3		11 ⅛	1 ⅛		3	**10868**	•	•
		30,1	3,1		11 ⅞	1 ¼		1	**10870**	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,8	5,2	0,7	8 ⅝	2	23 ¾	6	**10352**	•	•
		27,9	5,3	1,4	11	2 ⅛	47 ¼	3	**10358**	•	•
	Plate deep coupe Teller tief Coup Piatto fondo coupe Assiette coupe sans aile	28,3	5,2		11 ⅛	2		3	**16898**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	30			11 ¾			1	**12730**	•	•
		36,0 x 25,5	3,8		14 ⅛ x 10	1 ½		1	**12736**	•	•
	Soup cup stackable Suppen-Obertasse stapelbar Tazza brodo impilabile Bol bouillon seul empilable	9,8 x 6,9	6,2	0,3	3 ⅞ x 2 ¾	2 ½	1 ¼	6	**10455**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,1	2,4		7 ⅛	1		6	**10454**	•	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	13,5 x 8,5	7,5	0,3	5 ⅜ x 3 ⅜	3	1 ¼	6	**11620**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,1	2,4		7 ⅛	1		6	**10454**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	12,3 x 9,4	6,3	0,46	4 ⅞ x 3 ¾	2 ½	15 ½	6	**10560**	•	•
	Bowl* Schälchen Coppetta Coupelle	14,2	7,5	0,73	5 ⅝	3	24 ¾	6	**10563**	•	•

***shape code 10552**

11552 BLEND

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405314 Mineral
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	8,3 x 3,9	9	0,15	3 ¼ x 1 ½	3 ½	5	6	**14440**	•	•
	Sugar bowl lid with indentation Zuckerdosen-Deckel mit Einschnitt Coperchio zuchereiera con tacca Couvercle sucrier avec encoche	7,2 x 3,0	4		2 ⅞ x 1 ⅛	1 ⅝		6	**14388**	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,3 x 4,3	8,5	0,25	3 ¼ x 1 ¾	3 ⅜	8 ½	6	**14387**	•	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	8,6 x 3,3	6	0,1	3 ⅜ x 1 ¼	2 ⅜	3 ½	6	**16727**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,5	1,7		4 ⅞	⅝		6	**16726**	•	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	11,2 x 8,5 11,2 x 5,6	6,2 7	0,21 0,25	4 ⅜ x 3 ⅜ 4 ⅜ x 2 ¼	2 ½ 2 ¾	7 8 ½	6 6	**16747** **14776**	• •	• •
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	11,9 x 5,4	11,2	0,4	4 ⅝ x 2 ⅛	4 ⅜	13 ½	6	**15491**	•	•
	Saucer **Untertasse** **Piattino** **Soucoupe**	15,7	1,7		6 ⅛	⅝		6	**14775**	•	•



BRILLANCE 10530

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405101 Fleurs Sauvages 405108 Fleurs des Alpes 405109 Grand Air
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	19,0 23,3 28,0	1,4 1,5 1,5		7 ½ 9 ⅛ 11	½ ⅝ ⅝		6 6 6	**10019** **10023** **10028**	• • •	• • •
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	33,2	1,5		13 ⅛	⅝		1	**10063**	•	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,0	3,2		9	1 ¼		6	**10123**	•	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	17,8 21,0 27,2	1,3 1,6 2		7 8 ¼ 1 ¾	½ ⅝ ¾		6 6 6	**10218** **10221** **10227**	• • •	• • •
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	31,2	1,7		12 ¼	⅝		1	**10262**	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,0	3,8		8 ¼	1 ½		6	**10321**	•	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	15,2 x 11,2	6	0,37	6 x 4 ⅜	2 ⅜	12 ½	6	**10422**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,7	1,3		7 ⅜	½		6	**10421**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	34,0 x 24,0 41,0 x 28,2	1,8 2,5		13 ⅜ x 9 ½ 16 ⅛ x 11 ⅛	¾ 1		1 1	**12734** **12741**	• •	• •
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	19,5 x 12,6	9	0,55	7 ⅝ x 5	3 ½	18 ½	1	**11626**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	10,6	5,3	0,2	4 ⅛	2 ⅛	6 ¾	6	**10565**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	14,8	7,2	0,6	5 ⅞	2 ⅞	2 ¼	6	**15455**	•	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	18,8 23,4 26,8	9,2 11,2 13,3	1,3 2,5 4	7 ⅜ 9 ¼ 1 ½	3 ⅝ 4 ⅜ 5 ¼	44 84 ½ 135 ¼	1 1 1	**13318** **13322** **13326**	• • •	• • •

10530 BRILLANCE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405101 Fleurs Sauvages 405108 Fleurs des Alpes 405109 Grand Air
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	13,6	2,9		5 ⅜	1 ⅛		6	**15525**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,8 x 5,9	4,5	0,08	3 ⅛ x 2 ⅜	1 ¾	2 ¾	6	**14717**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0 10,8	1 2,7		4 ¾ 4 ¼	⅜ 1 ⅛		6 6	**14716** **14936**	• •	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,8 x 7,6	6,7	0,2	3 ⅞ x 3	2 ⅝	6 ¾	6	**14742**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,4 14,5	1,4 1,7		6 ⅛ 5 ¾	½ ⅝		6 6	**14741** **14939**	• •	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,2 x 9,2	5,6	0,25	4 ⅜ x 3 ⅝	2 ¼	8 ½	6	**14677**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,2 14,5	1,2 1,7		6 ⅜ 5 ¾	½ ⅝		6 6	**14676** **14939**	• •	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,5 x 9,2	6,5	0,3	4 ½ x 3 ⅝	2 ½	1 ¼	6	**14772**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,2	1,2		6 ⅜	½		6	**14676**	•	•
	Saucer coupe Untertasse Coup Piattino coupe Soucoupe sans aile	15,5	1,7		6 ⅛	⅝		6	**14942**	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,0 x 8,0	8,6	0,34	4 ⅜ x 3 ⅛	3 ⅜	11 ½	6	**15505**	•	•

Thomas

CUCINA 42116

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	20,0 26,3	2,4 3		7 7⁄8 1 3⁄8	1 1 1⁄8		6 6	**10220** **10226**	• •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,1	3,6		8 1⁄4	1 3⁄8		6	**10772**	• NEW
	Pasta plate Pastateller Piatto pasta Assiette à pâtes	30,2	6,1		11 7⁄8	2 3⁄8		1	**15301**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	12,7	6,6	0,53	5	2 5⁄8	18	6	**13313**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	20,9 24,0	9,5 11,7	2,1 3,5	8 1⁄4 9 1⁄2	3 3⁄4 4 5⁄8	71 118 1⁄4	1 1	**13321** **13324**	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,8 x 5,7	6,1	0,1	3 1⁄8 x 2 1⁄4	2 3⁄8	3 1⁄2	6	**14717**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	13,2	2,1		5 1⁄4	7⁄8		6	**14716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,0 x 8,4	7	0,22	4 3⁄8 x 3 1⁄4	2 3⁄4	7 1⁄2	6	**14772**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	10,8 x 7,7	9,4	0,28	4 1⁄4 x 3	3 3⁄4	9 1⁄2	6	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,5	2,2		5 3⁄4	7⁄8		6	**14771**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	13,5 x 10,4	8,3	0,44	5 3⁄8 x 4 1⁄8	3 1⁄4	15	6	**14852**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,9	2,5		6 5⁄8	1		6	**14851**	•

42100 CUCINA-BASIC

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	671167 Colori Black
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	20,0 26,3	2,4 3		7 ⅞ 1 ⅜	1 1 ⅛		6 6	**10220** **10226**	• •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,1	3,6		8 ¼	1 ⅜		6	**10772**	• NEW
	Bowl Schale Coppa Coupe	12,7	6,6	0,53	5	2 ⅝	18	6	**13313**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,0 x 8,4	7	0,22	4 ⅜ x 3 ¼	2 ¾	7 ½	6	**14772**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	10,8 x 7,7	9,4	0,28	4 ¼ x 3	3 ¾	9 ½	6	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,5	2,2		5 ¾	⅞		6	**14771**	•

EPOQUE 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17,4	2,1		6 7/8	7/8		6	**31117**	•
		19,0			7 1/2			6	**31119**	•
		21,5 x 21,3	2,2		8 1/2 x 8 3/8	7/8		6	**31122**	•
		26,0	2,8		1 1/4	1 1/8		6	**31126**	•
		28,0	2,8		11	1 1/8		3	**31128**	•
		30,9	2,6		12 1/8	1		4	**31131**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	20,8	4,2		8 1/4	1 5/8		6	**31221**	•
		23,7	4,1		9 3/8	1 5/8		6	**31224**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	16,4 x 11,0	5,1	0,27	6 1/2 x 4 3/8	2	9 1/4	6	**30422**	•
	Soup cup without handle Suppen-Obertasse ohne Henkel Coppa brodo senza manico Bol bouillon seul sans anse	11,0	5	0,27	4 3/8	2	9 1/4	6	**30427**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	2		6 1/8	3/4		6	**34645**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	28,2 x 21,1	2,9		11 1/8 x 8 1/4	1 1/8		2	**32628**	•
		32,2 x 24,6	3,2		12 5/8 x 9 5/8	1 1/4		2	**32633**	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	13,0 x 6,8	5,6	0,1	5 1/8 x 2 5/8	2 1/4	3 1/2	6	**35072**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,7	1,4		3 3/8	1/2		6	**35401**	•
		10,5	1,7		4 1/8	5/8		6	**35402**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,0	4		3 1/8	1 5/8		6	**30608**	•
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	12,1	4,3		4 3/4	1 3/4		6	**30512**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	13,6	5,1		5 3/8	2		6	**33014**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	16,7	6,1		6 5/8	2 3/8		1	**33016**	•
		17,7	6,7		7	2 5/8		1	**33018**	•
		20,4	7,7		8	3		1	**33021**	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,2	6		1 5/8	2 3/8		6	**35030**	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,2	6		1 5/8	2 3/8		6	**35035**	•

10630 EPOQUE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	5,5	4,1		2 ⅛	1 ⅝		6	**35520**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	14,0	2,9		5 ½	1 ⅛		6	**35525**	•
	Ashtray Ascher Posacenere Cendrier	11,0	3,6		4 ⅜	1 ⅜		6	**37010**	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière	4,7 5,9	3 3,3		1 ⅞ 2 ⅜	1 ⅛ 1 ¼		6 6	**34002** **34027**	• •
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière	12,7 x 8,1 16,1 x 10,4	10,5 14,3	0,3 0,65	5 x 3 ¼ 6 ⅜ x 4 ⅛	4 ⅛ 5 ⅝	1 ¼ 22	6 1	**34001** **34026**	• •
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	6,5 7,8	3,4 4,3		2 ½ 3 ⅛	1 ⅜ 1 ¾		6 6	**34212** **34222**	• •
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	15,6 x 10,4 18,7 x 12,5	9,1 10,7	0,4 0,7	6 ⅛ x 4 ⅛ 7 ⅜ x 4 ⅞	3 ⅝ 4 ¼	13 ½ 23 ¾	1 1	**34211** **34221**	• •
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	6,8 x 4,5 10,9 x 7,5 10,0 x 6,6 12,6 x 8,3	3,7 5,8 9,2 11,5	0,3 0,15 0,17 0,3	2 ⅝ x 1 ¾ 4 ¼ x 3 3 ⅞ x 2 ⅝ 5 x 3 ¼	1 ½ 2 ¼ 3 ⅝ 4 ½	1 5 5 ¾ 1 ¼	6 6 6 6	**34403** **34415** **34417** **34430**	• • • •

EPOQUE 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,8	2,6		3 ⅛	1		6	**34342**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	10,2	7,5	0,25	4	3	8 ½	6	**34341**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,8 x 6,6	5,7	0,1	3 ½ x 2 ⅝	2 ¼	3 ½	6	**34712**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,2	1,6		4 ⅜	⅝		6	**34611**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,5 x 8,6	7,4	0,23	4 ½ x 3 ⅜	2 ⅞	7 ¾	6	**34730**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	11,6 x 9,0	5,3	0,18	4 ⅝ x 3 ½	2 ⅛	6	6	**34682**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,0 x 9,5	5,3	0,19	4 ¾ x 3 ¾	2 ⅛	6 ½	6	**34632**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	11,3 x 8,5 11,2 x 8,5	5,8 6,7	0,18 0,22	4 ½ x 3 ⅜ 4 ⅜ x 3 ⅜	2 ¼ 2 ⅝	6 7 ½	6 6	**34683** **34697**	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,1	2		5 ½	¾		6	**34631**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	2		6 ⅛	¾		6	**34645**	•

10630 EPOQUE - ACCENTI

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,9 18,4	1,5 1,8		6 ¼ 7 ¼	⅝ ¾		6 6	**30015** **30018**	• •
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	2,3		13	⅞		1	**31163**	•
	Plate broad rim Teller breite Fahne Piatto falda larga Assiette aile large	21,0 23,0 29,5	2,5 2,6 3,2		8 ¼ 9 11 ⅝	1 1 1 ¼		6 6 3	**31175** **31177** **31174**	• • •
	Gourmet plate flat with broad rim Gourmetteller flach mit breiter Fahne Piatto gourmet piano a falda larga Assiette gourmande plate avec large bord	33,2	3,8		13 ⅛	1 ½		1	**31173**	•
	Plate square flat Teller quadratisch flach Piatto piano quadrato Assiette carrée plate	13,0 29,6	3 3,6		5 ⅛ 11 ⅝	1 ⅛ 1 ⅜		6 3	**31363** **31382**	• •
	**Gourmet plate coupe** Gourmetteller Coup Piatto gourmet coupe Assiette gourmande sans aile	33,4	4,6		13 ⅛	1 ¾		1	**31463**	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	13,1 18,0 21,0 25,6 30,0	2,9 3,8 4,2 4,9 6,1		5 ⅛ 7 ⅛ 8 ¼ 1 ⅛ 11 ¾	1 ⅛ 1 ½ 1 ⅝ 1 ⅞ 2 ⅜		6 6 6 6 3	**31313** **31318** **31321** **31225** **31230**	• • • • •
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	27,4	5,5		1 ¾	2 ⅛		3	**31327**	•
	Rim plate oval Teller oval Fahne Piatto ovale con falda Assiette ovale aile	35,7 x 27,5	5,2		14 x 10 ⅞	2		2	**31256**	•
	Plate square flat Teller quadratisch flach Piatto piano quadrato Assiette carrée plate	27,3	2,3		1 ¾	⅞		3	**31421**	•

EPOQUE- ACCENTI 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	18,3 x 13,4	1,7		7 ¼ x 5 ¼	⅝		6	**32962**	•
	Lid for gourmet soup cup Gourmetsuppentassen-Deckel Coperchio coppa brodo Gourmet Couvercle pour gourmande tasse à soup	11,2	6,7	0,37	4 ⅜	2 ⅝	12 ½	1	**30752**	•
	Base for gourmet soup cup Gourmetsuppentassen-Unterteil Coppa brodo Gourmet senza coperchio Base pour Gourmet tasse à soup	13,6	7,5	0,37	5 ⅜	3	12 ½	1	**30751**	•
	Gourmet bowl Gourmetschüssel Coppa Gourmet Coupe gourmande	26,9	8		1 ⅝	3 ⅛		1	**33178**	•
	Sugar sachets container Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	10,6 x 6,0	4,2		4 ⅛ x 2 ⅜	1 ⅝		6	**35550**	•
	Toothpick holder Zahnstocherbecher Portastuzzicadenti Gobelet cure-dents	4,1	7		1 ⅝	2 ¾		6	**35528**	•
	Dish square Schälchen quadratisch Coppetta quadrata Coupelle carrée	8,0	1,9		3 ⅛	¾		6	**35471**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	13,8 x 7,2	2,4		5 ⅜ x 2 ⅞	1		6	**35372**	•
	Bowl round Schale rund Coppa rotonda Coupe ronde	10,4	2,4		4 ⅛	1		6	**35375**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	9,0	4		3 ½	1 ⅝		6	**35409**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5 x 6,3 7,3 x 5,2	5,2 6	0,08 0,8	3 ⅜ x 2 ½ 2 ⅞ x 2	2 2 ⅜	2 ¾ 2 ¾	6 6	**34732** **34734**	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,9	1,9		4 ⅝	¾		6	**34731**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,3 x 6,8 10,0 x 6,9 11,3 x 8,7 11,8 x 9,2	8,4 10,7 5,9 6,3	0,18 0,25 0,18 0,22	3 ⅝ x 2 ⅝ 3 ⅞ x 2 ¾ 4 ½ x 3 ⅜ 4 ⅝ x 3 ⅝	3 ¼ 4 ¼ 2 ⅜ 2 ½	6 8 ½ 6 7 ½	6 6 6 6	**34862** **34865** **34882** **34852**	• • • •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,0	2,2		5 ⅞	⅞		6	**34851**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	13,5 x 10,5	7,8	0,38	5 ⅜ x 4 ⅛	3 ⅛	12 ¾	6	**34676**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,5	2,5		6 ⅞	1		6	**34677**	•

10635 NEW EPOQUE - ACCENTI

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Ring bowl Ringschale Coppa ad anello Coupe ronde	29,8	2,3		11 ¾	⅞		1	**35376**	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	22,0 27,5	4,2 5,4		8 ⅝ 1 ⅞	1 ⅝ 2 ⅛		3 2	**31522** **31528**	• •
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	35,7 x 16,4	2,7		14 x 6 ½	1 ⅛		2	**32686**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	35,3 x 18,0	2,3		13 ⅞ x 7 ⅛	⅞		3	**32635**	•
	Bowl bean-shaped Schälchen bohnenförmig Coppetta a fagiolo Coupelle haricot	11,9 x 6,9	1,6		4 ⅝ x 2 ¾	⅝		6	**35379**	•
	Essence cup Essenztasse Tazza essenza Tasse essence	6,5	4,5	0,1	2 ½	1 ¾	3 ½	6	**34700**	•

FREE SPIRIT 11750

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Coupe Shape Code: 11750	10,0 x 9,0 13,0 x 11,0 17,0 x 15,0	4,5 6,4 6,8	0,8	3 ⅞ x 3 ½ 5 ⅛ x 4 ⅜ 6 ¾ x 5 ⅞	1 ¾ 2 ½ 2 ⅝	2 ¾	6 6 6	**35388** **35389** **35390**	• • •
	Bowl Schale Coppa Coupe Shape Code: 11750	17,0 x	11	0,18	6 ¾ x	4 ⅜	6	2	**35412**	•
	Triple bowl 3-er Schale Coppa tre scomparti Bol (3) Shape Code: 11750	32,0 x 10,0	5,3		12 ⅝ x 3 ⅞	2 ⅛		6	**35396**	•
	Gourmet plate flat Gourmetteller flach Piatto gourmet piano Assiette gourmande plate Shape Code: 11771	32,0	1,8		12 ⅝	¾		1	**10732**	•
	Plate flat with leather structure Teller flach mit Lederstruktur Piatto piano / Stuttura pelle Assiette plate avec structure de cuir Shape Code: 11771	33,0	3,2		13	1 ¼		1	**30090**	•

10460 FRANCIS

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	404307 Carreau Bleu 404308 Carreau Beige
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	18,4	1,8		7 ¼	¾		6	**10218**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	32,9	2,3		13	⅞		1	**10263**	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	18,4	1,8		7 ¼	¾		6	**10218**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	32,9	2,3		13	⅞		1	**10263**	•

10460 & 10480 ROSENTHAL HERITAGE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no. Pattern no. Shape no.	Pricing
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	17,3	2,6		6 ¾	1		1	**10217** **408684 Midas** **10480**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	31,4	3,3		12 ⅜	1 ¼		1	**10228** **408684 Midas** **10480**	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	18,4	1,8		7 ¼	¾		1	**10218** **404311** **Turandot white** **10460**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	32,9	2,3		13	⅞		1	**10263** **404311** **Turandot white** **10460**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	32,9	2,3		13	⅞		1	**10263** **404312** **Turandot blue** **10460**	•

IN.GREDIENTI 11780

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	30,0			11 ¾			3	**30030**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	20,0 x 13,0			7 ⅞ x 5 ⅛			3	**35483**	•
	Platter Platte Piatto Plat	39,0 x 24,0			15 ⅜ x 9 ½			3	**32639**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	26,0			1 ¼			3	**30126**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22,0			8 ⅝			6	**31302**	•
	Plate oval deep Teller oval tief Piatto ovale fondo Assiette oval creuse	32,0 x 20,0			12 ⅝ x 7 ⅞			2	**30172**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	7,0			2 ¾			6	**35407**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,8	5,6		8 ⅝	2 ¼		3	**30122**	•

61040 JADE
FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,1	1,6		6 ⅜	⅝		6	**10016**	•
		18,9	1,9		7 ½	¾		6	**31119**	•
		23,5	1,8		9 ¼	¾		6	**10023**	•
		25,0	2,3		9 ⅞	⅞		6	**31125**	•
		27,3	1,8		1 ¾	¾		6	**10027**	•
		29,0			11 ⅜			6	**31129**	•
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	30,6	2,4		12	1		1	**10031**	•
	Plate small rim Teller flach schmale Fahne Piatto piano falda stretta Assiette plat bord étroit	31,0			12 ¼			1	**31179**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,4	3,6		9 ¼	1 ⅜		6	**10123**	•
		26,0			1 ¼			6	**31226**	•
	Pasta plate Pastateller Piatto pasta Assiette à pâtes	29,2	5,2		11 ½	2		1	**15321**	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,2	1,8		6	¾		12	**30015**	•
		20,5	2,2		8 ⅛	⅞		6	**10220**	•
		22,8	2,3		9	⅞		6	**10223**	•
		25,4	2,5		1	1		6	**30025**	•
		28,1	2,5		11 ⅛	1		6	**10229**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	31,3	2,1		12 ⅜	⅞		1	**10261**	•
	Plate deep coupe Teller tief Coup Piatto fondo coupe Assiette coupe sans aile	19,1	3,9		7 ½	1 ½		6	**10319**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22,9	4,7		9	1 ⅞		6	**10323**	•
	Pasta plate coupe Pastateller Coup Piatto pasta coupe Assiette à pâtes sans aile	28,6	5		11 ¼	2		1	**16899**	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	12,1 x 7,1	4,5	0,1	4 ¾ x 2 ¾	1 ¾	3 ½	6	**10576**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	9	5,5	0,25	3 ½	2 ⅛	8 ½	6	**30472**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,1	1,8		6 ⅜	¾		6	**14641**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	14,5 x 11,3 10,5	6,1 6	0,35 0,35	5 ¾ x 4 ½ 4 ⅛	2 ⅜ 2 ⅜	11 ¾ 11 ¾	6 6	**10422** **30431**	• •
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	11,2	6	0,35	4 ⅜	2 ⅜	11 ¾	6	**10430**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2		7	¾		6	**14851**	•
	Lid for soup cup Deckel für Suppentasse Coperchio tazza brodo Couvercle pour tasse à soupe	12,5	3,5		4 ⅞	1 ⅜		6	**30478**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	12	5,5	0,25	4 ¾	2 ⅛	8 ½	6	**30476**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,1	1,8		6 ⅜	¾		6	**14641**	•
	Pickle dish Beilagenplatte Raviera Ravier	23,8 x 14,3	2,4		9 ⅜ x 5 ⅝	1		1	**15323**	•
	Platter Platte Piatto Plat	29,2 x 21,1 33,7 x 25,1 41,6 x 28,6	2,5 2,6 3,6		11 ½ x 8 ¼ 13 ¼ x 9 ⅞ 16 ⅜ x 11 ¼	1 1 1 ⅜		1 1 1	**12730** **12735** **12743**	• • •
	Plate square flat Teller quadratisch flach Piatto piano quadrato Assiette carrée plate	22,7 26,6	2,7 2,9		8 ⅞ 1 ½	1 ⅛ 1 ⅛		6 6	**16183** **16187**	• •
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	24,8 x 18,4	2,3		9 ¾ x 7 ¼	⅞		1	**12925**	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	11,9 x 6,2	6,5	0,1	4 ⅝ x 2 ½	2 ½	3 ½	1	**35072**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	18,4 x 9,1	10,1	0,45	7 ¼ x 3 ⅝	4	15 ¼	1	**11626**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	23,7 x 14,2	2,5		9 ⅜ x 5 ⅝	1		1	**11629**	•

61040 JADE
FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl lid Bowl Deckel Coperchio coppa Couvercle bol	14	4,5		5 ½	1 ¾		6	**30643**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	11,3 14,0	4,9 6	 0,4	4 ½ 5 ½	1 ⅞ 2 ⅜	 13 ½	6 6	**30611** **10563**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	20,0 23,3 28,0	9 9,2 11,3		7 ⅞ 9 ⅛ 11	3 ½ 3 ⅝ 4 ½		1 1 1	**33020** **13323** **13328**	• • •
	Bowl Schale Coppa Coupe	15,0	3,5		5 ⅞	1 ⅜		6	**35262**	•
	Dessert dish Dessertschale Coppetta dessert Coupe à dessert	15,9	4,8		6 ¼	1 ⅞		6	**10516**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	21,8 24,0	8 9		8 ⅝ 9 ½	3 ⅛ 3 ½		1 2	**13321** **33024**	• •
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,0			3 ⅛			12	**35401**	•
	Dip bowl Dipschale Coppetta salsa Coupe à sauce	10,0			3 ⅞			12	**35410**	•
	Dish comparted round Schale rund geteilt Piattino tondo a due scomparti Coupe rond compartiment	9,8	2,5		3 ⅞	1		6	**35472**	•
	Dish comparted square Schale quadratisch geteilt Piattino quadrato scomparti Coupe carré compartiment	7,8 x 7,7	1,8		3 ⅛ x 3	¾		12	**35473**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	10,0 x 7,0			3 ⅞ x 2 ¾			12	**35474**	•
	Tray rectangular Schälchen rechteckig Piattino rettangolare multiuso Coupelle rectangulaire	12,0 x 9,0			4 ¾ x 3 ½			6	**35475**	•
	Soy / vinegar jug with lid Soja- / Essig-Kännchen mit Deckel Bottiglia soja / aceto con coperchio Soja / vinaigre avec couvercle	9,2 x 6,3	10,1	0,1	3 ⅝ x 2 ½	4	3 ½	6	**35003**	•
	Porcelain spoon Porzellanlöffel Cucchiaio porcellana Cuillère porcelaine	13,6 x	4,4		5 ⅜ x	1 ¾		6	**19109**	•
	Spoon / chopstick stand Löffel / Chopstick Ablage Portacucchiaio / Portabacchette Pose cuillère / baguettes	9,0 x 8,0			3 ½ x 3 ⅛			6	**35537**	•

JADE 61040

FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Chopstick stand Chopstickablage Portabacchette Pose baguettes	6,0 x 2,0			2 ⅜ x ¾			12	**35538**	•
	Toothpick holder Zahnstocherbecher Portastuzzicadenti Gobelet cure-dents	4,0	5,8		1 ⅝	2 ¼		6	**35524**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	12,9	1,9		5 ⅛	¾		6	**15525**	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	5,3	8,2		2 ⅛	3 ¼		2	**15030**	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	5,3	8,2		2 ⅛	3 ¼		2	**15035**	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière	5,7	3,1		2 ¼	1 ¼		6	**34002**	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière	15,7 x 8,2	10,6	0,3	6 ⅛ x 3 ¼	4 ⅛	1 ¼	4	**34001**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	7,1	3,5		2 ¾	1 ⅜		6	**34212**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	18,6 x 10,8	9,3	0,4	7 ⅜ x 4 ¼	3 ⅝	13 ½	4	**34211**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	7,1	3,3 3,5		2 ¾	1 ¼ 1 ⅜		6 6	**34262** **34265**	• •
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	20,5 x 13,5	9 9	0,45 0,85	8 ⅛ x 5 ⅜	3 ½ 3 ½	15 ¼ 28 ¾	4 4	**34261** **34264**	• •
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,5 11,5 x 7,0 12,9 x 7,8	7,5 7,9 9	0,05 0,15 0,2	2 ⅛ 4 ½ x 2 ¾ 5 ⅛ x 3 ⅛	3 3 ⅛ 3 ½	1 ¾ 5 6 ¾	6 6 1	**34405** **34415** **14430**	• • •
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,0	2,9		2 ¾	1 ⅛		6	**14332**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	10,4	7,3	0,25	4 ⅛	2 ⅞	8 ½	4	**14331**	•
	Stand for sugar / creamer Milch- / Zucker-Tablett Lattiera / zuccheriera-vas-soio Plateau sucrier / crémier	24,8 x 15,1	1,4		9 ¾ x 6	½		1	**12865**	•
	Sugar sachets container Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	10,3 x 7,3	4,3		4 x 2 ⅞	1 ¾		6	**35550**	•

61040 JADE
FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Condiment bowl lid Senf- / Zuckerdosen-Deckel mit Einschnitt Coperchio senape / zucchero Couvercle bol moutarde / sucrier	9,5	3		3 ¾	1 ⅛		12	**34367**	•
	Condiment bowl base Senf- / Zuckerdosen-Unterteil Coppetta senape / zucchero Bol moutarde / sucrier	9	4	0,9	3 ½	1 ⅝	3	12	**34366**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,6	5,7	0,15	3	2 ¼	5	12	**34891**	•
	Arabic cup Arabischer Becher Tazza arabo Tasse arabe	6	5	0,8	2 ⅜	2	2 ¾	6	**34911**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse		5,7	0,01		2 ¼	¼	6	**14949**	• NEW
		8,1 x 6,3	5,3	0,1	3 ¼ x 2 ½	2 ⅛	3 ½	6	**14717**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	6	5	0,1	2 ⅜	2	3 ½	6	**34673**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,6	1,8		5	¾		6	**14716**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,0	2,9		2 ¾	1 ⅛		6	**14332**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5	6,5	0,18	3	2 ½	6	6	**34827**	•
		10,4 x 7,8	7	0,2	4 ⅛ x 3 ⅛	2 ¾	6 ¾	6	**14742**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	7,5	6	0,2	3	2 ⅜	6 ¾	6	**34674**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,5	2		5 ¾	¾		6	**14741**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,8 x 9,4	6	0,22	4 ⅝ x 3 ¾	2 ⅜	7 ½	6	**14642**	•
		11,8 x 9,5	5,6	0,22	4 ⅝ x 3 ¾	2 ¼	7 ½	6	**14767**	•
		12,7 x 10,1	6,9	0,28	5 x 4	2 ¾	9 ½	6	**14772**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable			0,29			9 ¾	6	**34686**	•
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	7,5	9	0,32	3	3 ½	1 ¾	6	**34910**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse		8,2	0,35		3 ¼	11 ¾	6	**15599**	• NEW

JADE 61040

FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,1	1,8		6 ⅜	¾		6	**14641**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,5 x 9,8	8,6	0,38	4 ⅞ x 3 ⅞	3 ⅜	12 ¾	6	**14852**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,2 x 9,1	10	0,4	4 ¾ x 3 ⅝	3 ⅞	13 ½	6	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2		7	¾		6	**14851**	•

JADE LIFT

61043 **JADE LIFT**

NEW **FINE BONE CHINA**

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,8	1,8		6 ¼	¾		6	**16916**	●
		21,0	2		8 ¼	¾		6	**16921**	●
		23,9	2,3		9 ⅜	⅞		6	**16924**	●
		27,9	2,5		11	1		6	**16928**	●
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,3	5,1	1,28	8 ⅜	2	43 ¼	1	**10351**	●
		24,2	4,2		9 ½	1 ⅝		1	**10354**	●
	Bowl Schale Coppa Coupe	13,1	5	0,45	5 ⅛	2	15 ¼	1	**10562**	●
		15,0	5,5	0,7	5 ⅞	2 ⅛	23 ¾	1	**10564**	●
		18,0	7	1,27	7 ⅛	2 ¾	43	1	**10551**	●

JADE LINEA 61041

FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,3	1,4		6 ⅜	½		6	**10016**	•
		23,0	2,3		9	⅞		6	**10023**	•
		27,6	2,2		1 ⅞	⅞		6	**10027**	•
		29,0			11 ⅜			6	**31129**	•
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	31,0	2,2		12 ¼	⅞		1	**10031**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	26,0			1 ¼			6	**31226**	•
	Pasta plate Pastateller Piatto pasta Assiette à pâtes	29,3	4,9		11 ½	1 ⅞		1	**15321**	•

JADE SPHERA

61042 JADE SPHERA
FINE BONE CHINA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,0	1,5		6 ¼	⅝		6	**10016**	•
		23,0	1,7		9	⅝		6	**10023**	•
		25,1	2,1		9 ⅞	⅞		6	**10025**	•
		28,1	2,6		11 ⅛	1		6	**10028**	•
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	31,7	1,8		12 ½	¾		6	**10032**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,9	4,1		9 ⅜	1 ⅝		6	**10124**	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	30,1	4,8		11 ⅞	1 ⅞		1	**10780**	•
	Cloche for rice plate Abdeckung Reisteller Coperchio piatto riso Couvercle assiette à riz	14,1	7,4		5 ½	2 ⅞		1	**13533**	•
	Rice plate Reisteller Piatto riso Assiette à riz	29,9	5		11 ¾	2		1	**15305**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier		5	0,3		2	1	6	**14410**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	12,6 x 6,6	7,8	0,15	5 x 2 ⅝	3 ⅛	5	1	**14420**	•

JOYN 44020

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	640202 Grey 640211 Denim Blue
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	20,5 24,0 27,0	2,3 2,5 2,5		8 ⅛ 9 ½ 1 ⅝	⅞ 1 1		6 6 6	**10860** **10864** **10867**	• • •	• • •
	Gourmet plate Gourmetteller Piatto gourmet Assiette gourmande	21,9 25,9	2,4 2,5		8 ⅝ 1 ¼	1 1		6 6	**10722** **10726**	• •	• •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	23,0	4,5		9	1 ¾		6	**10353**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	38,0 x 23,0	2,4		15 x 9	1		1	**12738**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	12,5 16,0	5 6	0,38 0,85	4 ⅞ 6 ¼	2 2 ⅜	12 ¾ 28 ¾	1 1	**15212** **15216**	• •	• •
	Bowl Schale Coppa Coupe	13,5	5,3	0,46	5 ⅜	2 ⅛	15 ½	6	**15384**	•	•
	Bowl deep Schale tief Coppa fonda Bol creuse	15,5	7,7	0,88	6 ⅛	3	29 ¾	6	**15757**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	19,0	9	1,5	7 ½	3 ½	5 ¾	2	**15386**	•	•
	Espresso bowl Espressoschale Coppa espresso Bol espresso	6,0	5	0,09	2 ⅜	2	3	6	**14934**	•	•

44020 JOYN

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	640202 Grey 640211 Denim Blue
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,2	5,1	0,09	2 ½	2	3	6	**14717**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,2	1,8		4 ¾	¾		6	**14716**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,2 x 8,0	6,4	0,2	4 ⅜ x 3 ⅛	2 ½	6 ¾	6	**14742**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,0	1,9		6 ¼	¾		6	**14741**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,8 x 9,6	6	0,28	5 x 3 ¾	2 ⅜	9 ½	6	**14772**	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,7 x 8,7	10	0,42	5 x 3 ⅜	3 ⅞	14 ¼	6	**15505**	•	•
	Mug without handle Becher ohne Henkel Mug senza manico Gobelet sans anse	9,0 x 8,7	10	0,42	3 ½ x 3 ⅜	3 ⅞	14 ¼	6	**15510**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,2	2,1		6 ¾	⅞		6	**14771**	•	•

JOYN STONEWARE 24120

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405301 Ash	405302 Spark 405303 Iron
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0 27,8	2,1 2,5		6 ¼ 11	⅞ 1		6 6	**60256** **60268**	• •	•
	Gourmet plate Gourmetteller Piatto gourmet Assiette gourmande	20,0 23,9 26,0	2,3 2,5 2,4		7 ⅞ 9 ⅜ 1 ¼	⅞ 1 1		6 6 6	**60970** **60974** **60976**	• • •	• • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22,8	4,8		9	1 ⅞		6	**60353**	•	
	Platter oval deep Platte oval tief Piatto ovale fondo Plat ovale creuse	24,6 x 18,6 30,8 x 23,3	5 5		9 ⅝ x 7 ⅜ 12 ⅛ x 9 ⅛	2 2		1 1	**62524** **62530**	• •	
	Bowl Schale Coppa Coupe	12,7	4,9	0,27	5	1 ⅞	9 ¼	6	**60712**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	16,4	5,7	0,65	6 ½	2 ¼	22	1	**60713**	•	•
	Sharing bowl Sharing Bowl Piatto condivisione Bol à partager	24,5 x 20,0	5,9	1,1	9 ⅝ x 7 ⅞	2 ⅜	37 ¼	1	**61220**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	20,8	6	1,5	8 ¼	2 ⅜	5 ¾	1	**61221**	•	•
	Soufflé bowl Soufflé Schale Coppa soufflé Bol à soufflé	6,5 12,0	3,7 5,1	0,08 0,3	2 ½ 4 ¾	1 ½ 2	2 ¾ 1 ¼	6 1	**61206** **61212**		• •
	Bowl Schale Coppa Coupe	18,1	3,1	0,33	7 ⅛	1 ¼	11 ¼	1	**61218**		•
	Dip bowl Dipschale Coppetta salsa Coupe à sauce	8,8	4,9	0,15	3 ½	1 ⅞	5	6	**65396**	•	•

24120 JOYN STONEWARE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405301 Ash	405302 Spark 405303 Iron
	Espresso bowl Espressoschale Coppa espresso Bol espresso	6,3	5	0,09	2 ½	2	3	6	**64934**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5 x 6,3	4,9	0,09	3 ⅜ x 2 ½	1 ⅞	3	6	**64717**	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,2	1,9		4 ¾	¾		6	**64716**	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,6 x 8,0	6,5	0,22	4 ⅝ x 3 ⅛	2 ½	7 ½	6	**64742**	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	1,9		6 ⅛	¾		6	**64741**	•	
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,6 x 9,5	6	0,26	5 x 3 ¾	2 ⅜	8 ¾	6	**64772**	•	
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,8 x 8,7	9,9	0,4	5 x 3 ⅜	3 ⅞	13 ½	6	**65505**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,2	2,2		6 ¾	⅞		6	**64771**	•	

sambonet

JUNTO 10540

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405201 Pearl Grey 405202 Ocean Blue 405204 Opal Green 405207 Soft Shell
	Plate flat** Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0 x 15,5	1,5		6 ¼ x 6 ⅛	⅝		6	**10856**	•	•
		22,0 x 21,0	1,6		8 ⅝ x 8 ¼	⅝		6	**10862**	•	•
		26,9 x 25,9	2,2		10 ⅝ x 10 ¼	⅞		6	**10227**	•	•
		31,5 x 30,5	2,8		12 ⅜ x 12	1 ⅛		1	**10872**	•	•
	Plate flat* Teller flach Piatto piano Assiette plate	27,0 x 26,0	2		10 ⅝ x 10 ¼	¾		6	**10867**	•	•
	Plate deep* Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,5 x 21,0	5		8 ½ x 8 ¼	2		6	**10352**	•	•
		24,8 x 24,0	5,7	1	9 ¾ x 9 ½	2 ¼	33 ¾	6	**10355**	•	•
	Plate deep* Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	32,9 x 32,1	4,8	1,2	13 x 12 ⅝	1 ⅞	4 ½	3	**10363**	•	•
	Platter** Platte Piatto Plat	30,0 x 15,0	1,9		11 ¾ x 5 ⅞	¾		1	**12437**	•	•
		36,5 x 20,7	2		14 ⅜ x 8 ⅛	¾		1	**12439**	•	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	13,1 x 12,9	2,9		5 ⅛ x 5 ⅛	1 ⅛		6	**15525**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,0 x 7,5	2,5	0,5	3 ⅛ x 3	1	1 ¾	6	**10566**	•	•
		10,0 x 9,5	3,5	0,1	3 ⅞ x 3 ¾	1 ⅜	3 ½	6	**10565**	•	•
		12,0 x 11,5	4,5	0,15	4 ¾ x 4 ½	1 ¾	5	6	**10560**	•	•
		15,0 x 14,5	5	0,35	5 ⅞ x 5 ¾	2	11 ¾	6	**10564**	•	•
	Bowl* Schale Coppa Coupe	14,0	7	0,62	5 ½	2 ¾	21	6	**15454**	•	•
	Bowl* Schale Coppa Coupe	11,7	6	0,3	4 ⅝	2 ⅜	1 ¼	6	**15211**	•	•
		14,3	6,7	0,5	5 ⅝	2 ⅝	17	6	**15214**	•	•
		15,8	8,3	0,75	6 ¼	3 ¼	25 ¼	6	**15215**	•	•
	Salad bowl* Schüssel Insalatiera Saladier	18,3	8,9	1,4	7 ¼	3 ½	47 ¼	1	**13319**	•	•
	Salad bowl* Schüssel Insalatiera Saladier	22,0	10,5	2,3	8 ⅝	4 ⅛	77 ¾	1	**13322**	•	•
		25,7	10,5	3,3	1 ⅛	4 ⅛	111 ½	1	**13326**	•	•
		32,8 x 32,6	10,7	5,5	12 ⅞ x 12 ⅞	4 ¼	186	1	**13333**	•	•
	Lid for tea pot* Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	8,5 x 5,5	2,5		3 ⅜ x 2 ⅛	1		1	**14232**	•	•
	Tea pot Teekanne Teiera Théière	16,8 x 14,5	23,5	1,3	6 ⅝ x 5 ¾	9 ¼	44	1	**14230**	•	•

*** Relief outside/Außenrelief/relievo parte esterna/ relief extérieur**
**** Relief both sides/Relief beidseitig/rilievo su entrambi i lati/ relief des deux côtés**



10540 JUNTO



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405201 Pearl Grey 405202 Ocean Blue 405204 Opal Green 405207 Soft Shell
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	9,5 x 8,0	9,7	0,2	3 ¾ x 3 ⅛	3 ⅞	6 ¾	1	**14440**	•	•
	Sugar bowl lid with indentation* Zuckerdosen-Deckel mit Einschnitt Coperchio zuchereiera con tacca Couvercle sucrier avec encoche	9,5	1,5		3 ¾	⅝		6	**14388**	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	9,0	7	0,28	3 ½	2 ¾	9 ½	6	**14387**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,0 x 6,0	5,5	0,08	3 ⅛ x 2 ⅜	2 ⅛	2 ¾	6	**14717**	•	•
	Saucer** Untertasse Piattino Soucoupe	11,5 x 11,0	1,5		4 ½ x 4 ⅜	⅝		6	**14716**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5 x 7,8	7,5	0,23	4 ⅛ x 3 ⅛	3	7 ¾	6	**14742**	•	•
		11,6 x 9,0	6	0,24	4 ⅝ x 3 ½	2 ⅜	8	6	**14642**	•	•
		11,9 x 9,2	7	0,28	4 ⅝ x 3 ⅝	2 ¾	9 ½	6	**14772**	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,6 x 8,7	10,9	0,38	4 ⅝ x 3 ⅜	4 ¼	12 ¾	6	**15505**	•	•
	Saucer** Untertasse Piattino Soucoupe	15,0 x 14,5	1,8		5 ⅞ x 5 ¾	¾		6	**14771**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	13,4 x 10,6	7,5	0,4	5 ¼ x 4 ⅛	3	13 ½	6	**14852**	•	•
	Saucer** Untertasse Piattino Soucoupe	17,9 x 17,3	2,3		7 x 6 ¾	⅞		6	**14851**	•	•

JUNTO 21540

STONEWARE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405257 Dune*	800002 Alabaster
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0 x 15,5	2		6 ¼ x 6 ⅛	¾		6	**60256**	•	•
		22,0 x 21,0	1,7		8 ⅝ x 8 ¼	⅝		6	**60262**	•	•
		25,0 x 24,0	2,1		9 ⅞ x 9 ½	⅞		6	**60265**		
		27,0 x 26,0	2,3		10 ⅝ x 10 ¼	⅞		6	**60267**	•	•
		30,0 x 29,5	2,2		11 ¾ x 11 ⅝	⅞		1	**60270**	•	
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	17,0 x 16,0	4,7		6 ¾ x 6 ¼	1 ⅞		6	**60347**		•
		22,5 x 21,5	5,2		8 ⅞ x 8 ½	2		6	**60352**	•	•
		28,0 x 27,0	6,5		11 x 10 ⅝	2 ½		2	**60358**	•	•
		33,3 x 32,0	5,4	1	13 ⅛ x 12 ⅝	2 ⅛	33 ¾	1	**60363**	•	
	Platter Platte Piatto Plat	25,0 x 16,5	2,8		9 ⅞ x 6 ½	1 ⅛		1	**62725**		•
		28,5 x 19,5	2,4		11 ¼ x 7 ⅝	1		1	**62728**		•
		33,2 x 22,1	2,8		13 ⅛ x 8 ¾	1 ⅛		1	**62733**		
	Cereal bowl Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	14,0	7	0,52	5 ½	2 ¾	17 ½	6	**60721**	•	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	18,7	8,9		7 ⅜	3 ½	33 ¾	1	**63119**	•	•
		22,0	10,8		8 ⅝	4 ¼	67 ¾	1	**63122**		
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,0 x 7,7	2,5	0,6	3 ⅛ x 3	1	2	6	**60708**		•
		10,0 x 9,6	3,5	0,15	3 ⅞ x 3 ¾	1 ⅜	5	6	**60710**	•	
		12,0 x 11,5	4,5	0,2	4 ¾ x 4 ½	1 ¾	6 ¾	6	**60712**	•	
		15,0 x 14,5	4,8	0,28	5 ⅞ x 5 ¾	1 ⅞	9 ½	6	**60715**	•	
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	9,2 x 7,8	9,1	0,15	3 ⅝ x 3 ⅛	3 ⅝	5	1	**64440**		
	Sugar bowl with indentation Zuckerdose mit Einschnitt Zuchereiera con tacca Sucrier avec encoche	10,4	8,3	0,25	4 ⅛	3 ¼	8 ½	1	**64386**		
	Sugar bowl lid with indentation Zuckerdosen-Deckel mit Einschnitt Coperchio zuchereiera con tacca Couvercle sucrier avec encoche	10,5	1,4		4 ⅛	½		1	**64388**		
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	9,8	7,4	0,25	3 ⅞	2 ⅞	8 ½	1	**64387**		

*** Junto Dune glazed outside on cups & bowls**
*** Junto Dune smaltato all'esterno su tazze e coppe**

*** Junto Dune außen glasiert bei Tassen & Schalen**
*** Junto Dune glacé à l'extérieur sur les tasses et les bols**

21540 JUNTO STONEWARE

405254 Rose Quarz	405253 Aquamarine	405252 Bronze	405251 Slate Grey		Article no.
•	•	•	•		60256
•	•	•	•		60262
•	•	•	•		60265
•	•	•	•		60267
•	•	•	•		60270
•	•	•	•		60347
•	•	•	•		60352
•	•	•	•		60358
•	•	•	•		60363
•	•	•	•		62725
•	•	•	•		62728
•	•	•	•		62733
•	•	•	•		60721
•	•	•	•		63119
•	•	•	•		63122
•	•	•	•		60708
•	•	•	•		60710
•	•	•	•		60712
•	•	•	•		60715
•	•	•	•		64440
•	•	•	•		64386
•	•	•	•		64388
•	•	•	•		64387

JUNTO 21540

STONEWARE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405257 Dune*	800002 Alabaster
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,1 x 6,0	5,5	0,09	3 ¼ x 2 ⅜	2 ⅛	3	6	**64717**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,8 x 11,2	1,4		4 ⅝ x 4 ⅜	½		6	**64716**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,1 x 8,4	7,5	0,24	4 ⅜ x 3 ¼	3	8	6	**64742**		
		12,6 x 9,8	7,3	0,33	5 x 3 ⅞	2 ⅞	11 ¼	6	**64772**	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,0 x 8,5	10,2	0,38	4 ¾ x 3 ⅜	4	12 ¾	6	**65505**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,5 x 15,0	2,2		6 ⅛ x 5 ⅞	⅞		6	**64771**	•	•
	Vase Vase Vaso Vase	9,0	10	0,3	3 ½	3 ⅞	1 ¼	1	**66010**	•	
		8,5	12	0,32	3 ⅜	4 ¾	1 ¾	1	**66012**	•	
		8,2	15,2	0,35	3 ¼	6	11 ¾	1	**66015**	•	
	Candleholder Leuchter Candeliere Bougeoir	7,1	7		2 ¾	2 ¾		1	**65807**	•	

*** Junto Dune glazed outside on cups & bowls**
*** Junto Dune smaltato all'esterno su tazze e coppe**

*** Junto Dune außen glasiert bei Tassen & Schalen**
*** Junto Dune glacé à l'extérieur sur les tasses et les bols**

21540 JUNTO STONEWARE

405254 Rose Quarz	405253 Aquamarine	405252 Bronze	405251 Slate Grey		Article no.
•	•	•	•		64717
•	•	•	•		64716
•	•	•	•		64742
•	•	•	•		64772
•	•	•	•		65505
•	•	•	•		64771
	•				66010
	•				66012
	•				66015
	•				65807

10580 KUMI

NEW

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	405331 White tone 405332 Blue tone 405333 Mint tone 405334 Rose tone
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17 23 28			6 ¾ 9 11			6 6 6	**10017** **10023** **10028**	• • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21		0,75	8 ¼		25 ¼	6	**10321**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe			0,75			25 ¼	6	**15455**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse			0,32			1 ¾	6	**15505**	•



LOFT 11900

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	18,0 21,8 28,0 31,1	2,4 2,8 3,6 3,1		7 ⅛ 8 ⅝ 11 12 ¼	1 1 ⅛ 1 ⅜ 1 ¼		6 6 3 3	**10218** **10222** **10229** **10871**	• • • •
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	3,2		13	1 ¼		1	**10263**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	24,0	4,9	1,12	9 ½	1 ⅞	37 ¾	3	**10324**	•
	Gourmet plate Gourmetteller Piatto gourmet Assiette gourmande	32,8	6,2		12 ⅞	2 ½		1	**10733**	•
	Bowl round Schale rund Coppa rotonda Coupe ronde	13,4 16,2	6,6 7,5	0,46 0,8	5 ¼ 6 ⅜	2 ⅝ 3	15 ½ 27	6 3	**10571** **10570**	• •
	Platter Platte Piatto Plat	33,8 x 24,0 39,5 x 28,3	3,1 3,6		13 ¼ x 9 ½ 15 ½ x 11 ⅛	1 ¼ 1 ⅜		1 1	**12734** **12740**	• •
	Platter oval deep Platte oval tief Piatto ovale fondo Plat ovale creuse	26,8 x 18,9	4,2		10 ½ x 7 ½	1 ⅝		1	**12527**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	16,8 x 12,6	6,3	0,39	6 ⅝ x 5	2 ½	13 ¼	1	**10575**	•
	Platter / plate flat square Platte / Teller flach quadratisch Piatto piano quadrato Assiette plate et quadratique	13,4	1,9		5 ¼	¾		1	**15258**	•
	Platter square flat Platte quadratisch flach Piatto quadrato piano Plat carrée plate	19,0 28,0	1,9 3,3		7 ½ 11	¾ 1 ¼		1 1	**12019** **12027**	• •
	Platter square deep Platte quadratisch tief Piatto quadrato fondo Plat carrée creuse	22,2	5		8 ¾	2		3	**12072**	•
	Bowl square deep Bowl quadratisch tief Coppa fonda quadrata Coupe carrée creuse	11,5	3,6	0,23	4 ½	1 ⅜	7 ¾	6	**10585**	•
	Bowl square deep Bowl quadratisch tief Coppa fonda quadrata Coupe carrée creuse	14,6	6,5	0,72	5 ¾	2 ½	24 ¼	3	**10586**	•

11900 LOFT

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	23,2	11,1	2,7	9 ⅛	4 ⅜	91 ¼	1	**13123**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	23,0	16,2	4,3	9	6 ⅜	145 ½	1	**13323**	•
	Cereal bowl Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	13,2	7,1	0,53	5 ¼	2 ¾	18	6	**15453**	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	8,3	10,9	0,26	3 ¼	4 ¼	8 ¾	1	**14330**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	8,3	4,2		3 ¼	1 ⅝		1	**14332**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,2	6,9	0,26	3 ¼	2 ¾	8 ¾	1	**14331**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,9 x 6,8	4,9	0,08	3 ½ x 2 ⅝	1 ⅞	2 ¾	6	**14717**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,3	1,9		4 ⅞	¾		6	**14716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,5 x 10,0	5,8	0,25	4 ⅞ x 3 ⅞	2 ¼	8 ½	6	**14642**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,4	3		6 ½	1 ⅛		6	**14641**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	14,0 x 11,3	6,4	0,34	5 ½ x 4 ½	2 ½	11 ½	6	**14772**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,0	2,4		7 ⅛	1		6	**14771**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	8,3 x 5,9	6,1	0,11	3 ¼ x 2 ⅜	2 ⅜	3 ¾	6	**16727**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,1	1,9		4 ¾	¾		6	**16726**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	10,1 x 7,1	7,4	0,2	4 x 2 ¾	2 ⅞	6 ¾	6	**16747**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5	2,2		6 ½	⅞		6	**16746**	•

LOFT 11900

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	11,8 x 8,3 11,8 x 8,4	8,3 10,1	0,33 0,38	4 ⅝ x 3 ¼ 4 ⅝ x 3 ¼	3 ¼ 4	11 ¼ 12 ¾	6 6	**15573** **15574**	• •
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	11,3 x 8,4	6,2	0,21	4 ½ x 3 ¼	2 ½	7	6	**16647**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,4	2,4		6 ½	1		6	**16646**	•
	Etagere round 3 tiers Etagere rund 3-tlg. Alzata p.frut.ro.3pz Etagère ronde 3 pcs.	26,9	28,5		1 ⅝	11 ¼		1	**25313**	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	18,0 x 13,0 28,0 x 18,0			7 ⅛ x 5 ⅛ 11 x 7 ⅛			6 2	**12918*** **12928***	• •
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	22,0			8 ⅝			6	**12922***	•
	Bowl square Schale quadratisch Coppa quadrata Coupe carrée	15,0	3,5		5 ⅞	1 ⅜		6	**12965***	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	29,0 x 19,0			11 ⅜ x 7 ½			2	**32679***	•
	Chopstick stand Chopstickablage Portabacchette Pose baguettes	7,0 x 2,0			2 ¾ x ¾			6	**15535***	•

***shape code 10410**

11900 LOFT COLOUR

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	401916 Night Blue 401917 Moon Grey 401918 Ice Blue 401925 Moss Green
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	21,8 28,0	2,8 3,6		8 ⅝ 11	1 ⅛ 1 ⅜		6 6	**10222** **10229**	• •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	24,0	4,9	1,12	9 ½	1 ⅞	37 ¾	3	**10324**	•
	Bowl round Schale rund Coppa rotonda Coupe ronde	16,2	7,5	0,8	6 ⅜	3	27	3	**10570**	•
	Platter Platte Piatto Plat	33,8 x 24,0	3,1		13 ¼ x 9 ½	1 ¼		1	**12734**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	23,2	11,1	2,7	9 ⅛	4 ⅜	91 ¼	1	**13123**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,2 x 7,3	7,2	0,21	4 x 2 ⅞	2 ⅞	7	6	**14742**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5	2,3		6 ½	⅞		6	**14741**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	14,0 x 11,3	6,4	0,34	5 ½ x 4 ½	2 ½	11 ½	6	**14772**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,0	2,4		7 ⅛	1		6	**14771**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,7 x 8,4	8,3	0,33	4 ⅝ x 3 ¼	3 ¼	11 ¼	6	**15503**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,8 x 8,4	10,1	0,38	4 ⅝ x 3 ¼	4	12 ¾	6	**15571**	•

MARIA THERESIA 02013

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,9	2,5		6 ⅝	1		6	**10017**	•
		18,7	2,4		7 ⅜	1		6	**10019**	•
		21,7	3		8 ½	1 ⅛		6	**10021**	•
		24,5	3,2		9 ⅝	1 ¼		6	**10025**	•
		27,2	3,1		1 ¾	1 ¼		6	**10027**	•
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	30,8	3,1		12 ⅛	1 ¼		1	**10031**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	21,4	3,6	0,28	8 ⅜	1 ⅜	9 ½	6	**10121**	•
		23,1	4,6	0,37	9 ⅛	1 ¾	12 ½	6	**10123**	•
	Platter Platte Piatto Plat	35,1 x 23,0	4,2		13 ⅞ x 9	1 ⅝		1	**12735**	•
		38,8 x 25,2	4,9		15 ¼ x 9 ⅞	1 ⅞		1	**12738**	•
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	32,6 x 15,6	2,2		12 ⅞ x 6 ⅛	⅞		1	**12844**	•
	Dessert dish Dessertschale Coppetta dessert Coupe à dessert	15,7	5	0,49	6 ⅛	2	16 ½	6	**10516**	•
	Bowl square Schale quadratisch Coppa quadrata Coupe carrée	18,3	7	0,61	7 ¼	2 ¾	2 ¾	1	**13168**	•
		21,1	8,9	1,36	8 ¼	3 ½	46	1	**13170**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,6	2,5		4 ⅝	1		6	**14721**	•
		14,0	3,3		5 ½	1 ¼		6	**14741**	•
	Butterdish lid Butterdose Deckel Coperchio burriera Couvercle beurrier	15,0 x 11,3	6,5		5 ⅞ x 4 ½	2 ½		1	**15171**	•
	Butterdish Butterdose Burriera Beurrier	18,6 x 15,3	8,9		7 ⅜ x 6	3 ½		1	**15169**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière		4,5			1 ¾		6	**34212**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	14,7 x 10,5	9,8	0,4	5 ¾ x 4 ⅛	3 ⅞	13 ½	1	**34211**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	10,4 x 7,4	10,3	0,16	4 ⅛ x 2 ⅞	4	5 ½	1	**14430**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	9,3	5,4		3 ⅝	2 ⅛		1	**14332**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,7	6	0,25	3 ⅜	2 ⅜	8 ½	1	**14331**	•

02013 MARIA THERESIA

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	5	0,1	2 ¾	2	3 ½	6	**34812**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,5	2,6		4 ½	1		6	**34609**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5 9,5	6,5 5,5	0,19 0,22	3 ⅜ 3 ¾	2 ½ 2 ⅛	6 ½ 7 ½	6 6	**34762** **34752**	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,0	2,4		5 ½	1		6	**34631**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	13,1 x 10,2	8	0,34	5 ⅛ x 4	3 ⅛	11 ½	6	**14852**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,5	3,6		6 ⅛	1 ⅜		6	**14851**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	10,7 x 7,5	9,5	0,3	4 ¼ x 3	3 ¾	1 ¼	6	**15505**	•

MEDAILLON 10700

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,9 20,8 26,3 27,3	2 2,4 2,8 2,9		6 ⅝ 8 ¼ 1 ⅜ 1 ¾	¾ 1 1 ⅛ 1 ⅛		6 6 6 6	**10217** **10221** **10226** **10229**	• • • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,5 21,7	5,2 3,7		8 ½ 8 ½	2 1 ½		6 6	**10322** **10323**	• •
	Pasta plate Pastateller Piatto pasta Assiette à pâtes	28,5	5,3		11 ¼	2 ⅛		1	**15321**	•
	Platter Platte Piatto Plat	32,6 x 23,4	3,7		12 ⅞ x 9 ¼	1 ½		1	**12733**	•
	Dessert dish Dessertschale Coppetta dessert Coupe à dessert	14,2	4,5		5 ⅝	1 ¾		6	**10514**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	14,9	6	0,58	5 ⅞	2 ⅜	19 ½	6	**15455**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	19,4	8,2	1,9	7 ⅝	3 ¼	64 ¼	1	**13120**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	10,5 x 6,7	7,6	0,16	4 ⅛ x 2 ⅝	3	5 ½	1	**14430**	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	9,1	8,2	0,23	3 ⅝	3 ¼	7 ¾	1	**14330**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,9	3,9		3 ⅛	1 ½		1	**14332**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	9,1	6	0,23	3 ⅝	2 ⅜	7 ¾	1	**14331**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,3 x 5,4	5,7	0,1	2 ⅞ x 2 ⅛	2 ¼	3 ½	6	**14722**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,5	1,8		4 ⅞	¾		6	**14721**	•

10700 MEDAILLON

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,3 x 8,2	5,1	0,2	4 x 3 ¼	2	6 ¾	6	**14642**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,9	2,1		5 ⅞	⅞		6	**14641**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5 x 7,0	7,5	0,23	3 ¾ x 2 ¾	3	7 ¾	6	**14752**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,8	2,1		6 ¼	⅞		6	**14751**	•

MESH 11770

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405152 Aqua 405153 Cream 405161 Mountain
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,0	1,9		5 ⅞	¾		6	**10855**	•	•
		17,0	1,9		6 ¾	¾		6	**10857**	•	
		19,0	2,3		7 ½	⅞		6	**10859**	•	
		20,8	2,5		8 ¼	1		6	**10861**	•	•
		23,5	2,5		9 ¼	1		6	**10864**	•	•
		27,4	2,2		1 ¾	⅞		6	**10867**	•	•
		30,0	3,2		11 ¾	1 ¼		1	**10870**	•	•
		33,2	2,8		13 ⅛	1 ⅛		1	**10873**	•	
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,0	3,6	0,56	7 ½	1 ⅜	19	6	**10349**	•	•
		21,7	5	1	8 ½	2	33 ¾	6	**10351**	•	•
		25,0	5,4	1,28	9 ⅞	2 ⅛	43 ¼	6	**10355**	•	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	28,2	5,2		11 ⅛	2		3	**10158**	•	
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	14,5 x 11,2	6,3	0,3	5 ¾ x 4 ⅜	2 ½	1 ¼	6	**10422**	•	
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2		7	¾		6	**10421**	•	
	Plate square flat Teller quadratisch flach Piatto piano quadrato Assiette carrée plate	8,7	1,2		3 ⅜	½		6	**16169**	•	
		14,4	1,8		5 ⅝	¾		6	**16174**	•	
		17,8	2,5		7	1		6	**16177**	•	
		21,4	2,8		8 ⅜	1 ⅛		6	**16182**	•	
		26,8	3		1 ½	1 ⅛		3	**16187**	•	
		30,7	3,2		12 ⅛	1 ¼		1	**16191**	•	
	Plate square deep Teller quadratisch tief Piatto fondo quadrato Assiette carrée creuse	19,7	4,8	0,87	7 ¾	1 ⅞	29 ½	6	**16510**	•	
	Platter Platte Piatto Plat	18,0 x 13,0	1,6		7 ⅛ x 5 ⅛	⅝		6	**12382**	•	
	Platter Platte Piatto Plat	26,2 x 13,0	1,5		10 ⅜ x 5 ⅛	⅝		1	**12383**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	34,0 x 13,0	1,5		13 ⅜ x 5 ⅛	⅝		1	**12384**	•	•



11770 MESH

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405152 Aqua 405153 Cream 405161 Mountain
	Platter Platte Piatto Plat *Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague	25,7 x 23,5	1,2		10 ⅛ x 9 ¼	½		3	**12379**	•	
	Platter Platte Piatto Plat *Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague	24,0 x 15,0	2		9 ½ x 5 ⅞	¾		3	**12380**	•	
	Platter Platte Piatto Plat *Without pattern / ohne Structur / senza struttura / sans structure *Flat bottom without foot ring / planer Boden, ohne Fuß / fondo piatto senza piede / fond plat sans bague	41,0 x 15,0	2		16 ⅛ x 5 ⅞	¾		1	**12381**	•	
	Bowl rectangular Schale rechteckig Coppa rettangolare Coupe rectangulaire	20,0 x 10,0	1,8	0,18	7 ⅞ x 3 ⅞	¾	6	6	**15287**	•	•
	Bowl square Schale quadratisch Coppa quadrata Coupe carrée	10,0	1,8	0,8	3 ⅞	¾	2 ¾	6	**15288**	•	•
	Bowl rectangular Schale rechteckig Coppa rettangolare Coupe rectangulaire	10,0 x 6,5	1,8	0,5	3 ⅞ x 2 ½	¾	1 ¾	6	**15289**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	17,8 x 12,1	1,7		7 x 4 ¾	⅝		6	**12718**	•	•
		24,9 x 16,8	2,2		9 ¾ x 6 ⅝	⅞		1	**12725**	•	•
		29,8 x 20,5	2		11 ¾ x 8 ⅛	¾		1	**12730**	•	•
		33,8 x 23,0	2,3		13 ¼ x 9	⅞		1	**12734**	•	•
		37,8 x 26,0	2,1		14 7/8 x 10 1/4	⅞		1	**12738**	•	•
		42,0 x 28,7	2,5		16 ½ x 11 ¼	1		1	**12742**	•	
	Bowl flat Schale flach Coppa piana Coupe plate	12,0	3		4 ¾	1 ⅛		6	**15290**	•	•
	Bowl deep Schale tief Coppa fonda Bol creuse	14,2	4,7	0,26	5 ⅝	1 ⅞	8 ¾	6	**15291**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	6,0	3	0,4	2 ⅜	1 ⅛	1 ¼	6	**15206**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	14,4	6	0,55	5 ⅝	2 ⅜	18 ½	6	**15454**	•	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	23,9	9,1	2,3	9 ⅜	3 ⅝	77 ¾	1	**13324**	•	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	15,5 x 12,0	6	0,32	6 ⅛ x 4 ¾	2 ⅜	1 ¾	1	**15751**	•	•
		20,0 x 15,5	7,5	0,63	7 ⅞ x 6 ⅛	3	21 ¼	1	**15752**	•	•
		24,6 x 18,5	8,7	1,1	9 ⅝ x 7 ¼	3 ⅜	37 ¼	1	**15296**	•	

MESH 11770

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	405152 Aqua 405153 Cream 405161 Mountain
	Bowl Schale Coppa Coupe	18,0	9,2	1,2	7 ⅛	3 ⅝	4 ½	1	**15299**	•	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière	6,3	2,5		2 ½	1		6	**34002**	•	
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza co-perchio Corps cafetière	15,0 x 9,1	10,7	0,3	5 ⅞ x 3 ⅝	4 ¼	1 ¼	6	**34001**	•	
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	9,0	3,2		3 ½	1 ¼		6	**34212**	•	
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	18,5 x 12,8	9	0,4	7 ¼ x 5	3 ½	13 ½	1	**34211**	•	
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	11,1 x 6,9	9	0,15	4 ⅜ x 2 ¾	3 ½	5	1	**14440**	•	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	9,7	7,5	0,22	3 ⅞	3	7 ½	1	**14343**	•	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	9,7	1,5		3 ⅞	⅝		1	**14345**	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	9,4	6,3	0,22	3 ¾	2 ½	7 ½	1	**14344**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,2 x 5,4 7,5	7 5	0,08 0,9	2 ⅞ x 2 ⅛ 3	2 ¾ 2	2 ¾ 3	6 6	**14717** **34607**	• •	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,2	1,5		4 ¾	⅝		6	**14716**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,3 x 8,0 11,6 x 9,4 12,3 x 10,0	7,5 6,2 7,2	0,18 0,22 0,29	4 x 3 ⅛ 4 ⅝ x 3 ¾ 4 ⅞ x 3 ⅞	3 2 ½ 2 ⅞	6 7 ½ 9 ¾	6 6 6	**14742** **14642** **14772**	• • •	• • •
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,7 x 9,1	10,2	0,35	4 ⅝ x 3 ⅝	4	11 ¾	6	**15505**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,5	1,5		6 ⅛	⅝		6	**14741**	•	•

11420 MONBIJOU

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0	1,8		6 ¼	¾		6	**30016**	•
		19,7	1,9		7 ¾	¾		6	**30019**	•
		22,9	2,5		9	1		6	**30022**	•
		25,0	2,5		9 ⅞	1		6	**30025**	•
		27,1	2,4		1 ⅝	1		3	**30027**	•
		28,9	2,8		11 ⅜	1 ⅛		3	**30029**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,7	3,8		7 ¾	1 ½		6	**30119**	•
		22,9	3,7		9	1 ½		6	**30122**	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	30,0	6,1		11 ¾	2 ⅜		3	**31230**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	14,4 x 9,9	5,1	0,25	5 ⅝ x 3 ⅞	2	8 ½	6	**30476**	•
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	9,8	5,1	0,25	3 ⅞	2	8 ½	6	**30725**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,7	2,1		6 ⅝	⅞		6	**30421**	•
		15,8	2		6 ¼	¾		6	**34645**	•
	Platter Platte Piatto Plat	24,9 x 18,5	2,5		9 ¾ x 7 ¼	1		2	**32624**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	28,6 x 21,1	2,6		11 ¼ x 8 ¼	1		2	**32628**	•
		32,5 x 24,0	2,7		12 ¾ x 9 ½	1 ⅛		2	**32633**	•
		39,6 x 29,0	3,7		15 ⅝ x 11 ⅜	1 ½		2	**32638**	•
	Platter Platte Piatto Plat	34,0			13 ⅜			1	**32934**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	15,1 x 9,8	7,6	0,3	6 x 3 ⅞	3	1 ¼	6	**31610**	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	10,4 x 7,0	5,5	0,1	4 ⅛ x 2 ¾	2 ⅛	3 ½	6	**35072**	•
	Butter bowl Butternäpfchen Coppetta burro Bol à beurre	5,1	3,3		2	1 ¼		6	**35405**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	6,8	4,5		2 ⅝	1 ¾		6	**30606**	•
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	11,8	4,1		4 ⅝	1 ⅝		6	**30512**	•

MONBIJOU 11420

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Bowl Schale Coppa Coupe	11,9 14,3	4,9 5,3		4 ⅝ 5 ⅝	1 ⅞ 2 ⅛		6 1	**33012** **33015**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	18,3	6,8		7 ¼	2 ⅝		1	**33018**	•
	Pasta / salad bowl Pasta- / Salatschüssel Coppa Pasta / Insalatiera Saladier pâtes	23,2	4,6		9 ⅛	1 ¾		3	**33150**	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,0	5,4		1 ⅝	2 ⅛		6	**35030**	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,0	5,4		1 ⅝	2 ⅛		6	**35035**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	13,1	2,6		5 ⅛	1		6	**35525**	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière	6,6	3,9		2 ⅝	1 ½		6	**34002**	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière	14,9 x 7,9	11,1	0,3	5 ⅞ x 3 ⅛	4 ⅜	1 ¼	6	**34001**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	8,3	4,6		3 ¼	1 ¾		6	**34212**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	16,2 x 9,6	9,3	0,4	6 ⅜ x 3 ¾	3 ⅝	13 ½	1	**34211**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,4 x 4,1 11,2 x 6,5 14,6 x 7,9	4,5 8,2 11,1	0,3 0,15 0,3	2 ⅛ x 1 ⅝ 4 ⅜ x 2 ½ 5 ¾ x 3 ⅛	1 ¾ 3 ¼ 4 ⅜	1 5 1 ¼	6 6 6	**34403** **34415** **34430**	• • •
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	6,9	3,3		2 ¾	1 ¼		6	**34342**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,0	7,1	0,25	3 ⅛	2 ¾	8 ½	6	**34341**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	9,0	1,5		3 ½	⅝		6	**35401**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,1 x 5,9	6	0,1	3 ¼ x 2 ⅜	2 ⅜	3 ½	6	**34712**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,9	1,5		4 ⅝	⅝		6	**34609**	•

11420 MONBIJOU

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5 x 8,1 10,5 x 8,1 10,9 x 8,1	5,2 5,9 6,6	0,16 0,18 0,22	4 ⅛ x 3 ¼ 4 ⅛ x 3 ¼ 4 ¼ x 3 ¼	2 2 ⅜ 2 ⅝	5 ½ 6 7 ½	6 6 6	**34622** **34627** **34642**	• • •
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	11,0 x 8,1	8,6	0,3	4 ⅜ x 3 ¼	3 ⅜	1 ¼	6	**34652**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,3	2,1		6	⅞		6	**34631**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,8	2		6 ¼	¾		6	**34645**	•
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	9,8 x 7,1	9,7	0,25	3 ⅞ x 2 ¾	3 ⅞	8 ½	6	**34650**	•

NIDO 10920

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	12,9	1,6		5 ⅛	⅝		6	**30013**	•
		15,9	18		6 ¼	7 ⅛		6	**30016**	•
		21,0	2,1		8 ¼	⅞		6	**30021**	•
		24,9	2,3		9 ¾	⅞		6	**30025**	•
		28,1	2,5		11 ⅛	1		4	**30028**	•
		31,0	2,9		12 ¼	1 ⅛		2	**30031**	•
		33,0	2,5		13	1		1	**30033**	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	21,9	5,6		8 ⅝	2 ¼		3	**31522**	•
		27,9	6,1		11	2 ⅜		2	**31528**	•
		33,1	7,2		13	2 ⅞		1	**31533**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	12	5,5	0,3	4 ¾	2 ⅛	1 ¼	6	**30430**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2,1		7	⅞		6	**30429**	•
	Platter Platte Piatto Plat	19,3 x 16,5	2,1		7 ⅝ x 6 ½	⅞		6	**32619**	•
		23,9 x 20,3	2,6		9 ⅜ x 8	1		2	**32624**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	28,4 x 24,4	2,6		11 ⅛ x 9 ⅝	1		2	**32628**	•
		34,4 x 29,4	3		13 ½ x 11 ⅝	1 ⅛		2	**32634**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	18,2 x 11,6	8,3	0,5	7 ⅛ x 4 ⅝	3 ¼	17	1	**31620**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2,1		7	⅞		6	**30429**	•
	Cereal bowl Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	12,2	5,4		4 ¾	2 ⅛		6	**30532**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,8	2,1		7	⅞		6	**30429**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	12,1	7,3		4 ¾	2 ⅞		6	**30612**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	15,1	6,4		6	2 ½		1	**33015**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	19,9	7,5		7 ⅞	3		1	**33020**	•
		27,2	9,6		1 ¾	3 ¾		1	**33027**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	8,9 x 7,6	2,4		3 ½ x 3	1		6	**35491**	•

10920 NIDO

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	9,2	2,5		3 ⅝	1		6	**34212**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	17,9 x 11,8	8,4	0,4	7 x 4 ⅝	3 ¼	13 ½	1	**34211**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	7,7 x 7,0	10,9	0,2	3 x 2 ¾	4 ¼	6 ¾	1	**34420**	•
	Lid with indentation Deckel mit Einschnitt Coperchio con tacca Couvercle avec encoche	10,5	1,1		4 ⅛	⅜		6	**34348**	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	10,0	6,2	0,28	3 ⅞	2 ½	9 ½	6	**34346**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,4 x 6,5	4,8	0,1	3 ¼ x 2 ½	1 ⅞	3 ½	6	**34812**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	13,0	1,6		5 ⅛	⅝		6	**34621**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,8 x 8,3	6,6	0,22	4 ¼ x 3 ¼	2 ⅝	7 ½	6	**34642**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	11,2 x 8,4	6,7	0,22	4 ⅜ x 3 ¼	2 ⅝	7 ½	6	**34697**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,5	1,7		5 ¾	⅝		6	**34636**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,5 x 9,8	6,3	0,28	4 ⅞ x 3 ⅞	2 ½	9 ½	6	**34737**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	8	10	0,3	3 ⅛	3 ⅞	1 ¼	6	**34655**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	1,9		6 ⅛	¾		6	**34741**	•

PROFI 10660

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,3 22,0 26,5	2,1 2,2 2,7		6 ⅜ 8 ⅝ 1 ⅜	⅞ ⅞ 1 ⅛		6 6 6	**10857** **10862** **10867**	• • •
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	17,2 21,6 26,2	3,4 4,6 5,9		6 ¾ 8 ½ 1 ⅜	1 ⅜ 1 ¾ 2 ⅜		1 6 1	**10768** **10772** **10784**	• • •
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	12,7	7,9		5	3 ⅛		1	**10562**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	16,7 21,4	8,8 10	0,85 1,8	6 ⅝ 8 ⅜	3 ½ 3 ⅞	28 ¾ 6 ¾	1 1	**10568** **10569**	• •
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,7 x 7,8 8,3 x 6,3	5,2 6,8	0,11 0,1	3 ⅞ x 3 ⅛ 3 ¼ x 2 ½	2 2 ⅝	3 ¾ 3 ½	6 6	**14717** **14903**	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,7	1,9		5	¾		6	**14716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,1 x 8,8 12,4 x 10,5	7,6 6,1	0,21 0,23	4 ⅜ x 3 ½ 4 ⅞ x 4 ⅛	3 2 ⅜	7 7 ¾	6 6	**14742** **14772**	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,4	2,1		6 ½	⅞		6	**14771**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	15,4 x 12,5	7,9	0,46	6 ⅛ x 4 ⅞	3 ⅛	15 ½	6	**14852**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,4 x 9,3	9,4	0,35	4 ⅞ x 3 ⅝	3 ¾	11 ¾	6	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,0	2,3		7 ⅛	⅞		6	**14851**	•

10660 **PROFI**



405400 Sky 405401 Powder 405402 Earth 405403 Rock	405404 Shell	405405 Moss	405406 Mint		Article no.
• • •	• • •	• • •	• • •		**10857** **10862** **10867**
• • •	• • •	• • •	• • •		**10768** **10772** **10784**
•	•	•	•		**10562**
• •	• •	• •	• •		**10568** **10569**
• •	• •	• •	• •		**14717** **14903**
•	•	•	•		**14716**
• •	• •	• •	• •		**14742** **14772**
•	•	•	•		**14771**
•	•	•	•		**14852**
•	•	•	•		**15505**
•	•	•	•		**14851**

10850 SUNNY DAY

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc	all colours/ alle Farben/ tutti i colori/ toutes les couleurs
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,0 x 6,5	5,5	0,08	3 ⅛ x 2 ½	2 ⅛	2 ¾	6	**14722**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,9	1,6		4 ⅝	⅝		6	**14721**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,4 x 8,3	6,8	0,2	4 ⅛ x 3 ¼	2 ⅝	6 ¾	6	**14742**	•	•
		11,3 x 9,0	6	0,2	4 ½ x 3 ½	2 ⅜	6 ¾	6	**14642**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,4	1,9		5 ⅝	¾		6	**14741**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	13,5 x 10,9	6,3	0,38	5 ⅜ x 4 ¼	2 ½	12 ¾	6	**14672**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,5	2,2		6 ½	⅞		6	**14671**	•	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	10,9 x 7,9	8,8	0,3	4 ¼ x 3 ⅛	3 ½	1 ¼	6	**15505**	•	•

DECOR | DEKOR | DECORO | DÉCOR		NO.
APPLE GREEN		408527
AVOCADO GREEN		408548
FUCHSIA		408517
GREIGE		408543
GREY		408532
LIGHT PINK		408533
NEW RED		408525
NORDIC BLUE		408545
ORANGE		408505
SOFT RED	NEW	408601

DECOR | DEKOR | DECORO | DÉCOR	NO.
PETROL	408534
ROSE POWDER	408547
SEASIDE GREEN	408544
TURQUOISE	408528
WATERBLUE	408530
YELLOW	408502
SOFT BLUE	408600
SOFT YELLOW	408549
SUNNY STRIPES	408715

TAC GROPIUS 11280

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	10,4	1,2		4 ⅛	½		6	**10850**	•
		15,8	0,9		6 ¼	⅜		6	**10216**	•
		19,3	2,2		7 ⅝	⅞		6	**10219**	•
		22,0	1,9		8 ⅝	¾		6	**10222**	•
		28,0	1,9		11	¾		6	**10229**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	2,4		13	1		1	**10263**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,7	5,3		7 ¾	2 ⅛		6	**10320**	•
		23,7	5,2		9 ⅜	2		6	**10324**	•
	Plate deep coupe Teller tief Coup Piatto fondo coupe Assiette coupe sans aile	28,1	4,5		11 ⅛	1 ¾		1	**16551**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	16,2	5,5	0,6	6 ⅜	2 ⅛	2 ¼	1	**10561**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	6,8	4,5	0,12	2 ⅝	1 ¾	4	6	**15207**	•
	Dip bowl Dipschale Coppetta salsa Coupe à sauce	9,0	3,6	0,13	3 ½	1 ⅜	4 ½	1	**15396**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	10,0	4,7	0,23	3 ⅞	1 ⅞	7 ¾	6	**15210**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	12,0	2,5	0,13	4 ¾	1	4 ½	6	**10560**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	14,2	7	0,53	5 ⅝	2 ¾	18	6	**10563**	•
	Multifunctional bowl Multifunktionsschale Coppa multifunzione Coupe multifonction	14,2	8,5	0,87	5 ⅝	3 ⅜	29 ½	1	**15394**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	19,5	9,4	1,7	7 ⅝	3 ¾	57 ½	1	**13319**	•
		26,4	9,5	2,8	1 ⅜	3 ¾	94 ¾	1	**13326**	•
		22,5	9,7	2,1	8 ⅞	3 ⅞	71	1	**13322**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	35,3	9,1	4	13 ⅞	3 ⅝	135 ¼	1	**13335**	•
	Platter Platte Piatto Plat	18,0 x 12,0	0,8		7 ⅛ x 4 ¾	⅜		1	**12718**	•
		25,0 x 17,0	1,8		9 ⅞ x 6 ¾	¾		1	**12725**	•
		34,0 x 23,2	2		13 ⅜ x 9 ⅛	¾		1	**12734**	•
		38,0 x 26,0	2,1		15 x 10 ¼	⅞		1	**12738**	•
		42,0 x 29,0	2,2		16 ½ x 11 ⅜	⅞		1	**12742**	•

11280 TAC GROPIUS

403241 Platin	403239 Skin Platin	403255 Skin Gold	403261 Stripes 2.0		Article no.
•	•	•	•		**10850**
•	•	•	•		**10216**
•	•	•	•		**10219**
•	•	•	•		**10222**
•	•	•	•		**10229**
•	•	•	•		**10263**
•	•	•	•		**10320** **10324**
					16551
					10561
					15207
					15396
					15210
					10560
			•		**10563**
•	•	•	•		**15394**
•	•	•	•		**13319**
•	•	•	•		**13326**
					13322
					13326
•					**13335**
•	•	•			**12718**
•	•	•			**12725**
•	•	•			**12734**
•	•	•	•		**12738**
					12742

TAC GROPIUS 11280

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	10,3	3,7		4	1 ½		6	**15525**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	18,4 x 13,5	9	0,55	7 ¼ x 5 ⅜	3 ½	18 ½	1	**11620**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	6,1 x 5,8	4		2 ⅜ x 2 ¼	1 ⅝		1	**14202**	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	20,0 x 14,8	10,1	0,6	7 ⅞ x 5 ⅞	4	2 ¼	1	**14201**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	14,2 x 10,3	7	0,25	5 ⅝ x 4	2 ¾	8 ½	1	**14430**	•
	Sugar bowl Zuckerdose Zuccheriera Sucrier	9,7	7,9	0,22	3 ⅞	3 ⅛	7 ½	1	**14330**	•
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,2 x 6,3	3,7		2 ⅞ x 2 ½	1 ½		1	**14332**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	9,7	5,1	0,22	3 ⅞	2	7 ½	1	**14331**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,5 x 6,9	4,5	0,12	3 ⅜ x 2 ¾	1 ¾	4	6	**14717**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,0	0,8		4 ⅜	⅜		6	**14716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	12,0 x 9,9 12,0 x 9,8	4,8 6,2	0,24 0,3	4 ¾ x 3 ⅞ 4 ¾ x 3 ⅞	1 ⅞ 2 ½	8 1 ¼	6 6	**14642** **14772**	• •
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,3 x 8,3	9,7	0,36	4 ½ x 3 ¼	3 ⅞	12 ¼	1	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	1,2		6 ⅛	½		6	**14641**	•

11280 TAC GROPIUS

403241 Platin	403239 Skin Platin	403255 Skin Gold	403261 Stripes 2.0		Article no.
					15525
•					11620
			•		14202
			•		14201
•	•	•	•		14430
•	•	•	•		14330
	•	•	•		14332
•			•		14331
•	•	•	•		14717
•	•	•			14716
•	•	•	•		14642
•	•	•	•		14772
			•		15505
•	•	•			14641

TAC GROPIUS 11280

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no. Pattern no.	Pricing
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,8	0,9		6 ¼	⅜		1	**10216** 403264 Stripes 2.0 matt	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,8	0,9		6 ¼	⅜		1	**10216** 403262 Stripes 2.0 titan.	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,8	0,9		6 ¼	⅜		1	**10216** 403263 Stripes 2.0 Struktur	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	2,4		13	1		1	**10263** 403264 Stripes 2.0 matt	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	2,4		13	1		1	**10263** 403262 Stripes 2.0 titan.	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	33,0	2,4		13	1		1	**10263** 403263 Stripes 2.0 Struktur	•
	Platter Platte Piatto Plat	34,0 x 23,2	2		13 ⅜ x 9 ⅛	¾		1	**12734** 403264 Stripes 2.0 matt	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,0	0,8		4 ⅜	⅜		6	**14716** 403264 Stripes 2.0 matt	•
		15,7	1,2		6 ⅛	½		6	**14641** 403264 Stripes 2.0 matt	•





21740 THOMAS CLAY STONEWARE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	227077 Rock 227076 Sky 227075 Earth 227078 Rust 227079 Smoke
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,6 22,6 27,1	1,7 2 2,6		6 ½ 8 ⅞ 1 ⅝	⅝ ¾ 1		6 6 6	**60216** **60222** **60227**	• • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	23,2 28,0	5,2 5,7	0,83 1,5	9 ⅛ 11	2 2 ¼	28 5 ¾	6 2	**60323** **60358**	• •
	Cereal bowl Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	13,4 15,8	7,1 7,5	0,45 0,7	5 ¼ 6 ¼	2 ¾ 3	15 ¼ 23 ¾	6 6	**60720** **60722**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	24,3	11,1	2,7	9 ⅝	4 ⅜	91 ¼	1	**63124**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,8 x 6,7	5,3	0,1	3 ½ x 2 ⅝	2 ⅛	3 ½	6	**64717**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0	1,8		4 ¾	¾		6	**64716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,8 x 8,8	7,1	0,27	4 ⅝ x 3 ½	2 ¾	9 ¼	6	**64772**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,2	2,2		6 ⅜	⅞		6	**64771**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	12,9 x 9,2	10,7	0,45	5 ⅛ x 3 ⅝	4 ¼	15 ¼	6	**65505**	•

THOMAS NATURE 21730

STONEWARE

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	227070 Sand 227071 Water 227072 Leaf 227080 Ocean NEW
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0 21,6 26,7	2,1 2,9 3,5		6 ¼ 8 ½ 1 ½	⅞ 1 ⅛ 1 ⅜		6 6 6	**60216** **60222** **60227**	• NEW • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	22,7 27,8	5,2 6,2	0,95 1,8	8 ⅞ 11	2 2 ½	32 6 ¾	6 2	**60323** **60358**	• •
	Cereal bowl Müslischale Coppetta cereali Bol céréales	13,0 15,4	7,1 7,4	0,55 0,7	5 ⅛ 6 ⅛	2 ¾ 2 ⅞	18 ½ 23 ¾	6 6	**60720** **60722**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	23,8	11,1	2,88	9 ⅜	4 ⅜	97 ½	1	**63124**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,2 x 6,7	5,6	0,11	3 ⅝ x 2 ⅝	2 ¼	3 ¾	6	**64717**	• NEW
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0	1,8		4 ¾	¾		6	**64716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,8 x 8,9	7,2	0,27	4 ⅝ x 3 ½	2 ⅞	9 ¼	6	**64767**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,4	2,7		6 ½	1 ⅛		6	**64766**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	13,2 x 9,2	10,6	0,4	5 ¼ x 3 ⅝	4 ⅛	13 ½	6	**65505**	•

10400 TREND

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,0 20,0 26,0 28,0 31,0			6 ¼ 7 ⅞ 10 ¼ 11 12 ¼			6 6 6 3 4	**31116** **31120** **31126** **31128** **31131**	• • • • •
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	20,0 23,0			7 ⅞ 9			6 6	**31220** **31223**	• •
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0 19,0 25,0			6 ¼ 7 ½ 9 ⅞			6 6 6	**30016** **30019** **30025**	• • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,0 22,0			7 ½ 8 ⅝			6 6	**30119** **30122**	• •
	Bowl Schale Coppa Coupe	12 15	5 6		4 ¾ 5 ⅞	2 2 ⅜		6 1	**33012** **33015**	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	18,0 21,0 24,0	7 8 9		7 ⅛ 8 ¼ 9 ½	2 ¾ 3 ⅛ 3 ½		1 1 1	**33018** **33021** **33024**	• • •
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	12,0	4		4 ¾	1 ⅝		6	**30512**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8	4		3 ⅛	1 ⅝		6	**30608**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	9	1,5		3 ½	⅝		6	**35409**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul		5	0,25		2	8 ½	6	**30476**	•
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	10,5	5	0,25	4 ⅛	2	8 ½	6	**30725**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	17,0			6 ¾			6	**30474**	•
	Rim saucer combi Untertasse Combi Fahne Piattino combi con falda Soucoupe Combi avec aile	16,0			6 ¼			6	**34646**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	9	8,5	0,3	3 ½	3 ⅜	1 ¼	6	**31610**	•

Thomas

TREND 10400

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	8	5	0,1	3 ⅛	2	3 ½	6	**35072**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	14,0			5 ½			6	**35525**	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,5	6,5		1 ¾	2 ½		6	**35030**	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,5	6,5		1 ¾	2 ½		6	**35035**	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière		2,5			1		6	**34002**	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière		10	0,3		3 ⅞	1 ¼	6	**34001**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5	4,5	0,3	2	1 ¾	1	6	**34403**	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	8 8,5	7 10,5	0,15 0,3	3 ⅛ 3 ⅜	2 ¾ 4 ⅛	5 1 ¼	6 6	**34415** **34430**	• •
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier		2			¾		6	**34317**	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier		6	0,15		2 ⅜	5	6	**34316**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7	4,5	0,1	2 ¾	1 ¾	3 ½	6	**34612**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0			4 ¾			6	**34611**	•
	Rim saucer Untertasse Fahne Piattino con falda Soucoupe avec aile	12,0			4 ¾			6	**34619**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8 7,5 9	6 7 6,5	0,18 0,18 0,22	3 ⅛ 3 3 ½	2 ⅜ 2 ¾ 2 ½	6 6 7 ½	6 6 6	**34627** **34727** **34642**	• • •
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	8	9,5	0,25	3 ⅛	3 ¾	8 ½	6	**34650**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,0			5 ⅞			6	**34636**	•

10400 TREND

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim saucer Untertasse Fahne Piattino con falda Soucoupe avec aile	15,0			5 ⅞			6	**34638**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	8,5	9	0,26	3 ⅜	3 ½	8 ¾	6	**34654**	•
	Rim saucer combi Untertasse Combi Fahne Piattino combi con falda Soucoupe Combi avec aile	16,0			6 ¼			6	**34646**	•

11400 TREND

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Pasta plate Pastateller Piatto pasta Assiette à pâtes	29,7	5,9	0,55	11 ¾	2 ⅜	18 ½	2	**15321**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	11,0 11,8 12,6	5,5 5,9 5,9	0,21 0,28 0,32	4 ⅜ 4 ⅝ 5	2 ⅛ 2 ⅜ 2 ⅜	7 9 ½ 1 ¾	6 6 6	**25811** **25812** **25813**	• • •
	Bowl Schale Coppa Coupe	15,7	6,8	0,54	6 ⅛	2 ⅝	18 ¼	6	**15266**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	20,9	6,3	0,97	8 ¼	2 ½	32 ¾	1	**25821**	•
	Porcelain spoon Porzellanlöffel Cucchiaio porcellana Cuillère porcelaine	13,0 x	4,5		5 ⅛ x	1 ¾		6	**25865**	•
	Dip bowl Dipschale Coppetta salsa Coupe à sauce	8,1	2,5	0,5	3 ¼	1	1 ¾	6	**15396**	•

TREND COLOUR 11400



	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	401919 Moon Grey 401920 Night Blue 401921 Ice Blue 401922 Moss Green 401927 Arctic Blue
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	20,0 21,8 25,5 28,1	2,3 2,3 2,9 3,1		7 7⁄8 8 5⁄8 1 11 1⁄8	7⁄8 7⁄8 1 1⁄8 1 1⁄4		6 6 6 6	**10220** **10222** **10226** **10229**	• • • •
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	21,7 24,2	3,5 4,3		8 1⁄2 9 1⁄2	1 3⁄8 1 3⁄4		6 6	**10322** **10324**	• •
	Platter Platte Piatto Plat	33,3 x 24,5	3,1		13 1⁄8 x 9 5⁄8	1 1⁄4		1	**12733**	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	16,9	5	0,5	6 5⁄8	2	17	6	**10580**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	15,7	6,8	0,54	6 1⁄8	2 5⁄8	18 1⁄4	6	**15266**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	21,3	9,2	1,6	8 3⁄8	3 5⁄8	54	1	**13322**	•
	Egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	5,4	4		2 1⁄8	1 5⁄8		6	**15520**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	14,0	2,5		5 1⁄2	1		6	**15525**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,2 x 6,5	4,9	0,1	3 1⁄4 x 2 1⁄2	1 7⁄8	3 1⁄2	6	**14717**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,3	1,8		4 1⁄2	3⁄4		6	**14716**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,3 x 8,2	6,2	0,18	4 x 3 1⁄4	2 1⁄2	6	6	**14742**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,3	2,3		5 5⁄8	7⁄8		6	**14741**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	10,5 x 8,2	8,2	0,28	4 1⁄8 x 3 1⁄4	3 1⁄4	9 1⁄2	6	**15503**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,3 x 8,8	9,1	0,36	4 1⁄2 x 3 1⁄2	3 5⁄8	12 1⁄4	6	**15571**	•

TRIC 49700

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17,8	1,9		7	¾		6	**10018**	•
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	21,7 26,8	1,8 1,8		8 ½ 1 ½	¾ ¾		6 6	**10022** **10027**	• •
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	20,8	3,7		8 ¼	1 ½		6	**10121**	•
	Gourmet bowl Gourmetschale Coppa Gourmet Coupe gourmande	30,3	5		11 ⅞	2		1	**15276**	•
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	20,7	5,2		8 ⅛	2		6	**15385**	•
	Service plate Platzteller Piatto segnaposto Assiette de présentation	15,5 x 20,5	1,7		6 ⅛ x 8 ⅛	⅝		1	**12202**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	11,3	5,5	0,33	4 ½	2 ⅛	11 ¼	1	**13312**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	15,0	7,5	0,8	5 ⅞	3	27	1	**13315**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	21,0	9,5	2	8 ¼	3 ¾	67 ¾	1	**13321**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	11,6 15,5	6,5 6	0,35 0,7	4 ⅝ 6 ⅛	2 ½ 2 ⅜	11 ¾ 23 ¾	1 1	**15212** **15215**	• •
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	9,0	4,1		3 ½	1 ⅝		1	**14232**	•
	Tea pot Teekanne Teiera Théière	17,5 x 15,3	13,4	1,1	6 ⅞ x 6	5 ¼	37 ¼	1	**14235**	•

49700 TRIC

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	800001 white / weiß bianco / blanc
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	8,0 x 6,8	10	0,2	3 ⅛ x 2 ⅝	3 ⅞	6 ¾	1	**14430**	•
	Sugar / jam jar lid Zucker- / Marmeladendo-sen-Deckel Coperchio contenitore zucchero / marmellata Couvercle sucrier / confi-turier	7,5	3,5		3	1 ⅜		1	**14309**	•
	Sugar / jam jar Zucker- / Marmeladendose Contenitore zucchero / marmellata Sucrier / confiturier	8,0	9,6	0,23	3 ⅛	3 ¾	7 ¾	1	**14307**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,0 x 6,0	6	0,1	3 ⅛ x 2 ⅜	2 ⅜	3 ½	6	**14722**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,0	2,2		4 ⅜	⅞		6	**14721**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	11,9 x 9,8	5	0,22	4 ⅝ x 3 ⅞	2	7 ½	6	**14642**	•
		10,4 x 7,8	6,5	0,2	4 ⅛ x 3 ⅛	2 ½	6 ¾	6	**14742**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	11,1 x 8,0	9,5	0,32	4 ⅜ x 3 ⅛	3 ¾	1 ¾	6	**15505**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,0	2,3		5 ⅞	⅞		6	**14741**	•

GLASSES

BURGUND
WEIN

DIVINO 27007

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Decor no 016001
	Champagne flute Champagnerflöte Calice champagne Flûte à champagne	5,8	22,5	0,22	2 ¼	8 ⅞	7 ½	6	**48071**	•
	Red wine goblet, Bordeaux Rotweinglas, Bordeaux Calice vino rosso, Bordeaux Verre à vin rouge, Bordeaux	9,1	24,2	0,58	3 ⅝	9 ½	19 ½	6	**48212**	•
	Red wine goblet, Burgundy Rotweinglas, Burgunder Calice vino rosso, Borgogna Verre à vin rouge, Bourgogne	10,5	22,7	0,63	4 ⅛	8 ⅞	21 ¼	6	**48214**	•
	White wine goblet Weißweinkelch Calice vino bianco Gobelet à vin blanc	8,3	22,2	0,4	3 ¼	8 ¾	13 ½	6	**48027**	•
	White wine glass Weißweinglas Bicchiere vino bianco Verre à vin blanc	7,5	20,8	0,32	3	8 ¼	1 ¾	6	**48020**	•
	Beer glass Bierglas Bicchiere birra Verre à bière	6,8	18,6	0,4	2 ⅝	7 ⅜	13 ½	6	**48368**	•
	Water goblet Wasserkelch Calice acqua Verre à eau	8,2	21,6	0,44	3 ¼	8 ½	15	6	**48010**	•
	Cocktail Glass Cocktailglas Bicchiere cocktail Verre à cocktail	12,0	18	0,26	4 ¾	7 ⅛	8 ¾	6	**48271**	•
	Juice glass Saftglas Bicchiere succo Verre jus de fruits	7,8	14,2	0,34	3 ⅛	5 ⅝	11 ½	6	**48146**	•
	Whisky glass Whiskyglas Bicchiere whisky Verre à whisky	9,3	9,9	0,25	3 ⅝	3 ⅞	8 ½	6	**48136**	•
	Grappa glass Grappaglas Calice grappa Verre grappa	4,7	18	0,1	1 ⅞	7 ⅛	3 ½	6	**48303**	•
	Decanter Karaffe Caraffa Carafe	24,1	24	3,4	9 ½	9 ½	115	1	**46700**	•

69948 TAC 02

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Decor no016001
	Vintage champagne flute Jahrgangs-Champagner Flöte Calice Champagne Verre à Champagne Millésime	7,0	29,6	0,29	2 ¾	11 ⅝	9 ¾	6	**48085**	•
	Champagne flute Champagnerflöte Calice champagne Flûte à champagne	6,4	26,4	0,3	2 ½	10 ⅜	1 ¼	6	**48079**	•
	Red wine goblet, Bordeaux Grand Cru Rotweinglas, Bordeaux Grand Cru Calice vino rosso, Bordeaux Grand Cru Verre à vin rouge, Bordeaux Grand Cru	10,9	27,9	0,86	4 ¼	11	29	6	**48211**	•
	Red wine goblet, Bordeaux Rotweinglas, Bordeaux Calice vino rosso, Bordeaux Verre à vin rouge, Bordeaux	9,9	28,4	0,65	3 ⅞	11 ⅛	22	6	**48219**	•
	Red wine goblet, Burgundy Rotweinglas, Burgunder Calice vino rosso, Borgogna Verre à vin rouge, Bourgogne	12,1	27,8	0,9	4 ¾	11	3 ½	6	**48218**	•
	Red wine goblet Rotweinglas Calice vino rosso Verre à vin rouge	10,3	25	0,65	4	9 ⅞	22	6	**48038**	•
	White wine goblet, Riesling Weißweinglas, Riesling Calice vino bianco, Riesling Verre à vin, Riesling	10,1	26,5	0,58	4	10 ⅜	19 ½	6	**48019**	•
	White wine glass Weißweinglas Bicchiere vino bianco Verre à vin blanc	8,7	23,3	0,37	3 ⅜	9 ⅛	12 ½	6	**48018**	•
	Beer glass Bierglas Bicchiere birra Verre à bière	8,8	22,4	0,58	3 ½	8 ⅞	19 ½	6	**48369**	•
	Water goblet Wasserkelch Calice acqua Verre à eau	8,4	23,8	0,47	3 ¼	9 ⅜	16	6	**48012**	•
	Juice glass Saftglas Bicchiere succo Verre jus de fruits	8,4	16	0,62	3 ¼	6 ¼	21	6	**48146**	•
	Whisky glass Whiskyglas Bicchiere whisky Verre à whisky	10,1	10	0,58	4	3 ⅞	19 ½	6	**48136**	•
	Grappa glass Grappaglas Calice grappa Verre grappa	5,4	20,9	0,12	2 ⅛	8 ¼	4	6	**48306**	•

MADE TO ORDER

We extend our porcelain collection with an exclusive range of “made to order” patterns. For detailed information on minimum order quantities and lead times, please refer to our general terms and conditions on page 110 and contact your sales representative or customer service.

Zusätzlich bieten wir für unsere Porzellan Kollektion eine exklusive Auswahl an „Made-to-Order“ Dekoren. Für detaillierte Informationen bezüglich Mindestmengen und Lieferzeiten sehen Sie bitte unsere AGB ab Seite 111 und fragen Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außendienst bzw. im Kundenservice.

Ampliamo la nostra collezione di porcellane con una gamma esclusiva di modelli „made to order“. Per informazioni dettagliate sulle quantità minime d‘ordine e sui tempi di consegna, consultare i nostri termini e condizioni generali a pagina 112 e seguenti e contattare il proprio rappresentante o il servizio clienti.

Nous élargissons notre collection de porcelaine avec une gamme exclusive de décor „made to order“. Pour des informations détaillées sur les quantités minimales de commande et les délais de livraison, veuillez vous reporter à nos conditions générales à la page 113 et suivantes et contacter votre représentant commercial ou le service clientèle.

JADE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10640

PLATINLINIE
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
414103

MONBIJOU
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

GOLDEN STAFFAGE
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
409130

MONBIJOU
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

STAFFAGE YELLOW
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
409123

EPOQUE – ACCENTI
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

SKIN
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411714

EPOQUE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

GOLDEN BROCADE
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
304112

MADE TO ORDER

VERSACE

Rosenthal

EPOQUE VERSACE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

MEDUSA
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411161

EPOQUE VERSACE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

BAROCCO
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411162

EPOQUE VERSACE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

LES RÊVES BYZANTINS
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411716

EPOQUE VERSACE
SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

ARABESQUE CHAMPAGNE
DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411718

JADE 10640

PLATINLINIE - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	16,0			6 ¼			6	**31116**	•
		19,0			7 ½			6	**31119**	•
		23,0			9			6	**31123**	•
		25,0			9 ⅞			6	**31125**	•
		27,0			10 ¾			3	**31127**	•
		29,0			11 ⅜			6	**31129**	•
	Service rim plate flat Platzteller Fahne Piatto segnaposto con falda Assiette de présentation aile	31,0			12 ¼			1	**31161**	•
	Plate small rim Teller flach schmale Fahne Piatto piano falda stretta Assiette plat bord étroit	23			9			6	**31180**	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	23,0			9			6	**31223**	•
		26,0			10 ¼			6	**31226**	•
		29,0			11 ⅜			1	**31229**	•
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	15,0			5 ⅞			6	**30015**	•
		20,0			7 ⅞			6	**30020**	•
		23,0			9			6	**30023**	•
		25,0			9 ⅞			6	**30025**	•
		28,0			11			6	**30028**	•
		31,0			12 ¼			1	**30031**	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,0			7 ½			6	**30119**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	9	5,5	0,25	3 ½	2 ⅛	8 ½	6	**30472**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,0			6 ¼			6	**34741**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	11	6	0,35	4 ⅜	2 ⅜	11 ¾	6	**30479**	•
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	10,5	6	0,35	4 ⅛	2 ⅜	11 ¾	6	**30726**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,0			7 ⅛			6	**34750**	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	12	5,5	0,25	4 ¾	2 ⅛	8 ½	6	**30476**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,0			6 ¼			6	**34741**	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	30,0 x 21,0			11 ¾ x 8 ¼			2	**32630**	•
		35,0 x 25,0			13 ¾ x 9 ⅞			2	**32635**	•
		42,0 x 29,0			16 ½ x 11 ⅜			2	**32643**	•

MADE TO ORDER

10640 JADE

PLATINLINIE - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Plate square flat Teller quadratisch flach Piatto piano quadrato Assiette carrée plate	23,0 27,0			9 1 ⅝			6 3	**31404** **31402**	• •
	Platter rectangular Platte rechteckig Piatto rettangolare Plat rectangulaire	25,0 x 19,0			9 ⅞ x 7 ½			1	**32675**	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	12,0 x 6,5	6,5	0,1	4 ¾ x 2 ½	2 ½	3 ½	6	**35072**	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	9,5	10	0,45	3 ¾	3 ⅞	15 ¼	1	**31615**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	24,0 x 15,0			9 ½ x 5 ⅞			6	**31635**	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	10 11 14	4,5 7,5 6,5		3 ⅞ 4 ⅜ 5 ½	1 ¾ 3 2 ½		6 6 6	**30610** **30611** **30614**	• • •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	20,0 23,0 28,0	9 10 12		7 ⅞ 9 11	3 ½ 3 ⅞ 4 ¾		1 1 1	**33020** **33023** **33028**	• • •
	Bowl Schale Coppa Coupe	15	3,5		5 ⅞	1 ⅜		6	**35262**	•
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	16,0	5		6 ¼	2		6	**30516**	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	21,0 24,0	8 9		8 ¼ 9 ½	3 ⅛ 3 ½		1 1	**33021** **33024**	• •
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8			3 ⅛			6	**35401**	•
	Dip bowl Dipschale Coppetta salsa Coupe à sauce	10,0			3 ⅞			6	**35410**	•
	Dish comparted round Schale rund geteilt Piattino tondo a due scomparti Coupe rond compartiment	10,0			3 ⅞			6	**35472**	•
	Dish comparted square Schale quadratisch geteilt Piattino quadrato scomparti Coupe carré compartiment	8,0			3 ⅛			6	**35473**	•
	Bowl oval Schale oval Coppa ovale Coupe ovale	10,0 x 7,0			3 ⅞ x 2 ¾			6	**35474**	•

JADE 10640

PLATINLINIE - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Tray rectangular Schälchen rechteckig Piattino rettangolare multiuso Coupelle rectangulaire	12,0 x 9,0			4 ¾ x 3 ½			6	**35475**	•
	Soy / vinegar jug with lid Soja- / Essig-Kännchen mit Deckel Bottiglia soja / aceto con coperchio Soja / vinaigre avec couvercle	6,5	10	0,1	2 ½	3 ⅞	3 ½	1	**35003**	•
	Toothpick holder Zahnstocherbecher Portastuzzicadenti Gobelet cure-dents	4,0	6		1 ⅝	2 ⅜		6	**35524**	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	13,0			5 ⅛			6	**35525**	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	5,0	8		2	3 ⅛		2	**35030**	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	5	8		2	3 ⅛		2	**35035**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	7,1	3,5		2 ¾	1 ⅜		6	**34212**	
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière		10	0,3		3 ⅞	1 ¼	6	**34001**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	7,1	3,5		2 ¾	1 ⅜		6	**34212**	
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière		9	0,4		3 ½	13 ½	1	**34211**	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	7,1	3,3 3,5		2 ¾	1 ¼ 1 ⅜		6 6	**34262** **34265**	
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière		8 9	0,45 0,85		3 ⅛ 3 ½	15 ¼ 28 ¾	1 1	**34261** **34264**	• •
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,5 7 7,5	7,5 9 9	0,05 0,15 0,2	2 ⅛ 2 ¾ 3	3 3 ½ 3 ½	1 ¾ 5 6 ¾	6 6 1	**34405** **34415** **34420**	• • •
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	7,0	2,9		2 ¾	1 ⅛		6	**14332**	
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	10,0	7	0,25	3 ⅞	2 ¾	8 ½	6	**34341**	•

10640 **JADE**

PLATINLINIE - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	414103 Platinlinie
	Stand for sugar / creamer Milch- / Zucker-Tablett Lattiera / zuccheriera-vassoio Plateau sucrier / crémier	25,0 x 15,0			9 ⅞ x 5 ⅞			1	**32963**	•
	Sugar sachets container Zuckerbriefchenbehälter Portabustine Bol sachets	10,0 x 7,0	4,5		3 ⅞ x 2 ¾	1 ¾		6	**35550**	•
	Condiment bowl lid Senf- / Zuckerdosen-Deckel mit Einschnitt Coperchio senape / zucchero Couvercle bol moutarde / sucrier	9,5	3		3 ¾	1 ⅛		12	**34367**	
	Condiment bowl base Senf- / Zuckerdosen-Unterteil Coppetta senape / zucchero Bol moutarde / sucrier	9	4	0,9	3 ½	1 ⅝	3	6	**34366**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5	7,5	0,15	3	3	5	6	**34891**	•
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	6	5	0,1	2 ⅜	2	3 ½	6	**34673**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5	6	0,1	4 ⅛	2 ⅜	3 ½	6	**34812**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0			4 ¾			6	**34611**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	7,5 8	6,5 8	0,18 0,2	3 3 ⅛	2 ½ 3 ⅛	6 6 ¾	6 6	**34827** **34749**	• •
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	7,5	6	0,2	3	2 ⅜	6 ¾	6	**34674**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,0			5 ⅞			6	**34636**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	9,5 9,5 10	6 6 6	0,22 0,22 0,28	3 ¾ 3 ¾ 3 ⅞	2 ⅜ 2 ⅜ 2 ⅜	7 ½ 7 ½ 9 ½	6 6 6	**34642** **34770** **34771**	• • •
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	7,5	9	0,32	3	3 ½	1 ¾	6	**34910**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,0			6 ¼			6	**34741**	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10	9	0,38	3 ⅞	3 ½	12 ¾	6	**34751**	•
	Mug with handle Becher mit Henkel Mug con manico Gobelet avec anse	9	8,5	0,4	3 ½	3 ⅜	13 ½	6	**34659**	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	18,0			7 ⅛			6	**34750**	•

11420 MONBIJOU

STAFFAGE GOLD/ YELLOW - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	409130 Golden Staffage	409123 Staffage Yellow
	Plate flat Teller flach Piatto piano Assiette plate	16,0	1,8		6 ¼	¾		6	**30016**	•	•
		19,7	1,9		7 ¾	¾		6	**30019**	•	•
		22,9	2,5		9	1		6	**30022**	•	•
		25,0	2,5		9 ⅞	1		6	**30025**	•	•
		27,1	2,4		1 ⅝	1		3	**30027**	•	•
		28,9	2,8		11 ⅜	1 ⅛		3	**30029**	•	•
	Plate deep Teller tief Piatto fondo Assiette creuse	19,7	3,8		7 ¾	1 ½		6	**30119**	•	•
		22,9	3,7		9	1 ½		6	**30122**	•	•
	Gourmet plate deep Gourmetteller tief Piatto gourmet fondo Assiette gourmande creuse	30,0	6,1		11 ¾	2 ⅜		3	**31230**	•	•
	Soup bowl Suppenbowl Coppa brodo Bol à soupe	9,8	5,1	0,25	3 ⅞	2	8 ½	6	**30725**	•	•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	14,4 x 9,9	5,1	0,25	5 ⅝ x 3 ⅞	2	8 ½	6	**30476**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	16,7	2,1		6 ⅝	⅞		6	**30421**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	24,9 x 18,5	2,5		9 ¾ x 7 ¼	1		2	**32624**	•	•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	28,6 x 21,1	2,6		11 ¼ x 8 ¼	1		2	**32628**	•	•
		32,5 x 24,0	2,7		12 ¾ x 9 ½	1 ⅛		2	**32633**	•	•
		39,6 x 29,0	3,7		15 ⅝ x 11 ⅜	1 ½		2	**32638**	•	•
	Platter Platte Piatto Plat	34,0			13 ⅜			1	**32934**	•	•
	Sauce boat Sauciere Salsiera Saucière	15,1 x 9,8	7,6	0,3	6 x 3 ⅞	3	1 ¼	6	**31610**	•	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	10,4 x 7,0	5,5	0,1	4 ⅛ x 2 ¾	2 ⅛	3 ½	6	**35072**	•	•
	Butter bowl Butternäpfchen Coppetta burro Bol à beurre	5,1	3,3		2	1 ¼		6	**35405**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	6,8	4,5		2 ⅝	1 ¾		6	**30606**	•	•
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	11,8	4,1		4 ⅝	1 ⅝		6	**30512**	•	•

MONBIJOU 11420

STAFFAGE GOLD/ YELLOW - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	409130 Golden Staffage	409123 Staffage Yellow
	Bowl Schale Coppa Coupe	11,9 14,3	4,9 5,3		4 ⅝ 5 ⅝	1 ⅞ 2 ⅛		6 1	**33012** **33015**	• •	• •
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	18,3	6,8		7 ¼	2 ⅝		1	**33018**	•	•
	Pasta / salad bowl Pasta- / Salatschüssel Coppa Pasta / Insalatiera Saladier pâtes	23,2	4,6		9 ⅛	1 ¾		3	**33150**	•	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,0	5,4		1 ⅝	2 ⅛		6	**35030**	•	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,0	5,4		1 ⅝	2 ⅛		6	**35035**	•	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	13,1	2,6		5 ⅛	1		6	**35525**	•	•
	Lid for coffee pot Kaffeekannen-Deckel Coperchio caffettiera Couvercle cafetière	6,6	3,9		2 ⅝	1 ½		6	**34002**	•	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière	14,9 x 7,9	11,1	0,3	5 ⅞ x 3 ⅛	4 ⅜	1 ¼	6	**34001**	•	•
	Lid for tea pot Teekannen-Deckel Coperchio teiera Couvercle théière	8,3	4,6		3 ¼	1 ¾		6	**34212**	•	•
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	16,2 x 9,6	9,3	0,4	6 ⅜ x 3 ¾	3 ⅝	13 ½	1	**34211**	•	•
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	5,4 x 4,1 11,2 x 6,5 14,6 x 7,9	4,5 8,2 11,1	0,3 0,15 0,3	2 ⅛ x 1 ⅝ 4 ⅜ x 2 ½ 5 ¾ x 3 ⅛	1 ¾ 3 ¼ 4 ⅜	1 5 1 ¼	6 6 6	**34403** **34415** **34430**	• • •	• • •
	Sugar bowl lid Zuckerdosen-Deckel Coperchio zuccheriera Couvercle pour sucrier	6,9	3,3		2 ¾	1 ¼		6	**34342**	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	8,0	7,1	0,25	3 ⅛	2 ¾	8 ½	6	**34341**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	9	1,5		3 ½	⅝		6	**35401**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8,1 x 5,9	6	0,1	3 ¼ x 2 ⅜	2 ⅜	3 ½	6	**34712**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	11,9	1,5		4 ⅝	⅝		6	**34609**	•	•

MADE TO ORDER

11420 MONBIJOU

STAFFAGE GOLD/ YELLOW - made to order

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	409130 Golden Staffage	409123 Staffage Yellow
	Cup Obertasse Tazza Tasse	10,5 x 8,1 10,5 x 8,1 10,9 x 8,1	5,2 5,9 6,6	0,16 0,18 0,22	4 ⅛ x 3 ¼ 4 ⅛ x 3 ¼ 4 ¼ x 3 ¼	2 2 ⅜ 2 ⅝	5 ½ 6 7 ½	6 6 6	**34622** **34627** **34642**	• • •	• • •
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	11,0 x 8,1	8,6	0,3	4 ⅜ x 3 ¼	3 ⅜	1 ¼	6	**34652**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,3	2,1		6	⅞		6	**34631**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,8	2		6 ¼	¾		6	**34645**	•	•
	Mug with handle stackable Becher mit Henkel stapelbar Mug con manico impilabile Gobelet avec anse empilable	9,8 x 7,1	9,7	0,25	3 ⅞ x 2 ¾	3 ⅞	8 ½	6	**34650**	•	•

EPOQUE 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Golden Brocade	411714 Skin
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17,4	2,1		6 ⅞	⅞		6	**31117**	•	•
		19,0			7 ½			6	**31119**	•	•
		22,0			8 ⅝			6	**31122**	•	•
		26,0	2,8		1 ¼	1 ⅛		6	**31126**	•	•
		28,0			11			3	**31128**	•	•
		31,0			12 ¼			3	**31131**	•	•
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	18,4	1,8		7 ¼	¾		6	**30018**		•
		33,0	2,3		13	⅞		1	**31163**		•
	Rim plate flat Teller flach Fahne Piatto piano con falda Assiette plate avec aile	17,0	2,2		6 ¾	⅞		6	**31178**		•
		23,0	2,6		9	1		6	**31177**		•
		33,2	3,8		13 ⅛	1 ½		1	**31173**		•
		21,0	2,5		8 ¼	1		6	**31175**		•
		29,5	3,2		11 ⅝	1 ¼		3	**31174**		•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	20,8	4,2		8 ¼	1 ⅝		6	**31221**	•	•
		23,7	4,1		9 ⅜	1 ⅝		6	**31224**	•	•
	Rim plate deep Teller tief Fahne Piatto fondo con falda Assiette creuse avec aile	13,1	2,9		5 ⅛	1 ⅛		6	**31313**		•
		18,0	3,8		7 ⅛	1 ½		6	**31318**		•
		21,0	4,2		8 ¼	1 ⅝		6	**31321**		•
		25,6	4,9		1 ⅛	1 ⅞		6	**31225**		•
	Platter square flat Platte quadratisch flach Piatto quadrato piano Plat carrée plate	27,3	2,3		1 ¾	⅞		3	**31421**		•
	Soup cup Suppen-Obertasse Tazza brodo senza piattino Bol bouillon seul	16,4 x 11,0	5,1	0,27	6 ½ x 4 ⅜	2	9 ¼	6	**30422**	•	•
	Soup cup without handle Suppen-Obertasse ohne Henkel Coppa brodo senza manico Bol bouillon seul sans anse	11,0	5	0,27	4 ⅜	2	9 ¼	6	**30427**		•
	Platter oval Platte oval Piatto ovale Plat ovale	28,2 x 21,1	2,9		11 ⅛ x 8 ¼	1 ⅛		2	**32628**	•	•
		32,2 x 24,6	3,2		12 ⅝ x 9 ⅝	1 ¼		2	**32633**	•	•
	Butter sauceboat Buttersauciere Salsiera burro Saucière beurre	13,0 x 6,8	5,6	0,1	5 ⅛ x 2 ⅝	2 ¼	3 ½	6	**35072**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8,7	1,4		3 ⅜	½		6	**35401**	•	•
		10,5	1,7		4 ⅛	⅝		6	**35402**	•	•
		8,7	1,4		3 ⅜	½		6	**35401**	•	•
	Bowl Schälchen Coppetta Coupelle	8	4		3 ⅛	1 ⅝		6	**30608**		•

MADE TO ORDER

VERSACE

Rosenthal

411161 Medusa	411162 Barocco	411716 Les Rêves Byzantins	411718 Arabesque Champagne	Article no.	Description
•	•	•	•	**31117**	**Rim plate flat**
•	•	•	•	**31119**	Teller flach Fahne
		•	•	**31122**	Piatto piano con falda
•	•	•	•	**31126**	Assiette plate avec aile
•	•	•	•	**31128**	
•	•	•	•	**31131**	
				30018	**Rim plate flat**
				31163	Teller flach Fahne
					Piatto piano con falda
					Assiette plate avec aile
				31178	**Rim plate flat**
				31177	Teller flach Fahne
				31173	Piatto piano con falda
				31175	Assiette plate avec aile
				31174	
•	•	•	•	**31221**	**Rim plate deep**
		•	•	**31224**	Teller tief Fahne
					Piatto fondo con falda
					Assiette creuse avec aile
				31313	**Rim plate deep**
				31318	Teller tief Fahne
				31321	Piatto fondo con falda
				31225	Assiette creuse avec aile
				31421	**Platter square flat**
					Platte quadratisch flach
					Piatto quadrato piano
					Plat carrée plate
•	•	•	•	**30422**	**Soup cup**
					Suppen-Obertasse
					Tazza brodo senza piattino
					Bol bouillon seul
		•		**30427**	**Soup cup without handle**
					Suppen-Obertasse ohne Henkel
					Coppa brodo senza manico
					Bol bouillon seul sans anse
		•	•	**32628**	**Platter oval**
		•	•	**32633**	Platte oval
					Piatto ovale
					Plat ovale
		•	•	**35072**	**Butter sauceboat**
					Buttersauciere
					Salsiera burro
					Saucière beurre
		•	•	**35401**	**Bowl**
		•	•	**35402**	Schälchen
		•	•	**35401**	Coppetta
					Coupelle
		•		**30608**	**Bowl**
					Schälchen
					Coppetta
					Coupelle

EPOQUE 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Golden Brocade	411714 Skin
	Fruit dish Kompottschale Coppetta frutta Compotier	12,1	4,3		4 ¾	1 ¾		6	**30512**	•	•
	Bowl Schale Coppa Coupe	13,6	5,1		5 ⅜	2		6	**33014**	•	•
	Salad bowl Schüssel Insalatiera Saladier	16,7	6,1		6 ⅝	2 ⅜		1	**33016**	•	•
		17,7	6,7		7	2 ⅝		1	**33018**	•	•
		20,4	7,7		8	3		1	**33021**	•	•
	Salt shaker Salzstreuer Spargisale Salière	4,2	6		1 ⅝	2 ⅜		6	**35030**	•	•
	Pepper shaker Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier	4,2	6		1 ⅝	2 ⅜		6	**35035**	•	•
	Egg cup Eierbecher Portauovo Coquetier	5,5	4,1		2 ⅛	1 ⅝		6	**35520**	•	•
	Egg cup with deposit Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile	14,0	2,9		5 ½	1 ⅛		6	**35525**		•
	Ashtray Ascher Posacenere Cendrier	11,0	3,6		4 ⅜	1 ⅜		6	**37010**	•	•
	Coffee pot base Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza co-perchio Corps cafetière	12,7 x 8,1	10,5	0,3	5 x 3 ¼	4 ⅛	1 ¼	6	**34001**	•	•
		16,1 x 10,4	14,3	0,65	6 ⅜ x 4 ⅛	5 ⅝	22	1	**34026**	•	
	Tea pot base Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière	15,6 x 10,4	9,1	0,4	6 ⅛ x 4 ⅛	3 ⅝	13 ½	1	**34211**	•	•
		18,7 x 12,5	10,7	0,7	7 ⅜ x 4 ⅞	4 ¼	23 ¾	1	**34221**	•	
	Creamer Gießer Lattiera Crémier	6,8 x 4,5	3,7	0,3	2 ⅝ x 1 ¾	1 ½	1	6	**34403**	•	•
		10,9 x 7,5	5,8	0,15	4 ¼ x 3	2 ¼	5	6	**34415**	•	•
		10,0 x 6,6	9,2	0,17	3 ⅞ x 2 ⅝	3 ⅝	5 ¾	6	**34417**		•
		12,6 x 8,3	11,5	0,3	5 x 3 ¼	4 ½	1 ¼	6	**34430**	•	•
	Sugar bowl base Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier	10,2	7,5	0,25	4	3	8 ½	6	**34341**	•	•
	Cup Obertasse Tazza Tasse	6,5	5,5	0,1	2 ½	2 ⅛	3 ½	6	**34712**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	12,0			4 ¾			6	**34611**	•	•

MADE TO ORDER

VERSACE

Rosenthal

411161 Medusa	411162 Barocco	411716 Les Rêves Byzantins	411718 Arabesque Champagne	Article no.	Description
		•	•	**30512**	**Fruit dish** Kompottschale Coppetta frutta Compotier
		•	•	**33014**	**Bowl** Schale Coppa Coupe
		•	•	**33016**	**Salad bowl** Schüssel Insalatiera Saladier
		•	•	**33018**	
		•	•	**33021**	
•	•	•	•	**35030**	**Salt shaker** Salzstreuer Spargisale Salière
•	•	•	•	**35035**	**Pepper shaker** Pfefferstreuer Spargipepe Poivrier
		•	•	**35520**	**Egg cup** Eierbecher Portauovo Coquetier
		•	•	**35525**	**Egg cup with deposit** Eierbecher mit Ablage Portauovo con falda Coquetier avec aile
•	•	•	•	**37010**	**Ashtray** Ascher Posacenere Cendrier
•	•	•	•	**34001** **34026**	**Coffee pot base** Kaffeekannen-Unterteil Caffettiera senza coperchio Corps cafetière
•	•	•	•	**34211** **34221**	**Tea pot base** Teekannen-Unterteil Teiera senza coperchio Corps théière
		•	•	**34403**	**Creamer** Gießer Lattiera Crémier
•	•	•	•	**34415**	
		•	•	**34417**	
		•	•	**34430**	
•	•	•	•	**34341**	**Sugar bowl base** Zuckerdosen-Unterteil Base zuccheriera Base pour sucrier
•	•	•	•	**34712**	**Cup** Obertasse Tazza Tasse
•	•	•	•	**34611**	**Saucer** Untertasse Piattino Soucoupe

EPOQUE 10630

	Description	DIM. cm	H. cm	lt	DIM. inch	H. inch	oz	CQ	Article no.	Golden Brocade	411714 Skin
	Cup Obertasse Tazza Tasse	8 8,5 9,5	6 7,5 5,5	0,16 0,23 0,19	3 ⅛ 3 ⅜ 3 ¾	2 ⅜ 3 2 ⅛	5 ½ 7 ¾ 6 ½	6 6 6	**34722** **34730** **34632**	 • •	 • •
	Cup stackable Obertasse stapelbar Tazza impilabile Tasse seule empilable	9 11,3 x 8,5 11,2 x 8,5	5,5 5,8 6,7	0,18 0,18 0,22	3 ½ 4 ½ x 3 ⅜ 4 ⅜ x 3 ⅜	2 ⅛ 2 ¼ 2 ⅝	6 6 7 ½	6 6 6	**34682** **34683** **34697**	• 	• •
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	14,0			5 ½			6	**34631**	•	•
	Saucer Untertasse Piattino Soucoupe	15,7	2		6 ⅛	¾		6	**34645**	•	•

MADE TO ORDER

VERSACE

Rosenthal

411161 Medusa	411162 Barocco	411716 Les Rêves Byzantins	411718 Arabesque Champagne	Article no.	Description
•				**34722**	**Cup**
•		•	•	**34730**	Obertasse
•	•	•	•	**34632**	Tazza
					Tasse
•	•	•	•	**34682**	**Cup stackable**
		•	•	**34683**	Obertasse stapelbar
		•	•	**34697**	Tazza impilabile
					Tasse seule empilable
•	•	•	•	**34631**	**Saucer**
					Untertasse
					Piattino
					Soucoupe
•	•	•	•	**34645**	**Saucer**
					Untertasse
					Piattino
					Soucoupe

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

General Sales Terms and Conditions

1. Offers from Rosenthal are non-binding. Rosenthal reserves the right to amend the offer as long as it is not described explicitly as binding. Delivery dates are only binding when confirmed explicitly as such by Rosenthal in the order confirmation. Cases of force majeure such as non-self-caused strikes, disruption to operations, difficulties in procurement of raw materials etc. allow Rosenthal to withdraw from the contract. Part deliveries are acceptable insofar as they are reasonable.

2. Prices listed are recommended prices, without VAT.

3. Minimum order value is € 250,00 net. International deliveries are shipped ex works.

4. Any complaints can be made in writing up to 8 days after receipt of goods.

5. In case of withdrawal from an order contract for which Rosenthal cannot be made responsible, a cancellation fee of 30% of the order value will be charged if the withdrawal is made more than seven days after order confirmation; for customized products the cancellation fee is 100 %.

6. Any return of delivered goods is subject to written agreement from Rosenthal GmbH and the following conditions:
a) Returns must be made in the original packaging.
b) Returns are to be sent to our premises in Speichersdorf and are at the risk and cost of the customer.
c) In case of reasonable defects Rosenthal is obliged to
deliver a complete replacement to the agreed class of goods to the exclusion of all other rights.
d) In case of return of goods as a goodwill gesture, the customer is liable for any deterioration. Any expense incurred by returns (unpacking, inspection, re-packaging etc.) will
incur a charge corresponding to 15% of the value of the goods. Returned goods will be credited on the proviso that they are in perfect condition.

7. Additional decoration such as lines, borders, bands, gilt crests and individual patterns are available on request. For glass items crests are available on request. Individually styled articles can be made on request. To produce crests usable artwork is needed (final drawing, printable pdf...).
a) Minimum order quantity for initial orders with individual patterns or designs is 120 pieces per article (key items).
b) For orders less than 600 pieces occurring costs for lithography and printing will be invoiced.
c) Reordering with a minimum quantity of 120 pieces. For reorders below 50 pieces per single article an extra charge for small quantities amounting to 10% of the order value will be invoiced.

8. As a rule, all decorative items are made to order, as such we reserve the right to a delivery margin of +/- 10%.

Microwave safe

Dishwasher safe

Precious decoration

Precious metal decorations are not completely scratch-resistant due to the natural material characteristics.

9. Delivery is subject to the agreed conditions of delivery and payment.

Rosenthal GmbH
Hotel & Restaurant Service
Philip-Rosenthal-Platz 1
D-95100 Selb
Phone.: +49 9287 72 374
hrs@rosenthal.de
www.hotel.rosenthal.de

Due to brand change articles of the series Joyn, Cucina and Tric might be delivered with the old Arzberg backstamp for a period of time.

Allgemeine Lieferbedingungen

1. Angebote von Rosenthal sind freibleibend, d.h. Rosenthal behält sich die Auftragsannahme vor, sofern ein Angebot nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet worden ist. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von Rosenthal in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. Fälle von höherer Gewalt, wie z.B. nicht selbstverschuldete Streiks, Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung usw. berechtigen Rosenthal zum Rücktritt vom Vertrag. Teillieferungen sind zulässig, soweit zumutbar.

2. Die in dieser Liste genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

3. Mindestbestellwert pro Auftrag 250,00 € netto. Internationale Lieferungen werden ab Werk geliefert. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands: Bis 500€ Netto-Auftragswert werden Fracht- und Verpackungskosten berechnet. Über 500,00 € erfolgen Lieferungen in Deutschland frei Haus zzgl. Verpackung.
Die Kosten für die Standard-Verpackung werden so niedrig wie möglich gehalten.

4. Beanstandungen jeglicher Art sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen.

5. Bei Rücktritt von einem Auftrag aus von Rosenthal nicht zu vertretendem Grund nach mehr als sieben Tagen nach Auftragsbestätigung wird eine Stornogebühr in Höhe von 30% des Auftragswertes fällig; bei Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch beträgt die Stornogebühr 100%.

6. Eventuelle Rücksendungen von gelieferter Ware sind nur mit schriftlichem Einverständnis der Rosenthal GmbH und zu den folgenden Konditionen vorzunehmen:
a) Rücksendung muss in der Original-Verpackung erfolgen.
b) Rücksendungen sind auf Gefahr und Kosten des Kunden frei Haus unserem Lager in Speichersdorf vorzunehmen.
c) Bei begründeten Mängeln ist Rosenthal unter Ausschluss aller sonstigen Ansprüche zur Lieferung einer im Rahmen der vereinbarten Güteklasse fehlerfreien Sache verpflichtet.
d) Bei Rücknahme von Ware aus Kulanzgründen haftet der Käufer für jede Verschlechterung. Für den Rücknahmeaufwand (Auspacken, Überprüfung, Neuverpackung etc.) werden pauschal 15 % des Warenwerts gekürzt. Die Rückware wird gutgeschrieben, sofern sie sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
7. Vignetten und Sonderdekore wie Linien, Ränder, Bänder, Goldvignetten und Individualdekore sind auf Anfrage möglich. Auch auf Glasartikeln sind Vignetten auf Anfrage möglich. Individuelle Sonderausführungen werden auf Anfrage angeboten. Für die Herstellung der Vignetten benötigen wir eine reprofähige Vorlage (Reinzeichnung, Film o.ä.).
a) Die Mindestbestellmenge für Erstaufträge mit individuellen Vignetten oder Sonderdekoren beträgt 120 Stück pro Artikel (Hauptartikel).
b) Bei Bestellungen unter 600 Stück werden die anfallenden Kosten für Lithographie und Druck in Rechnung gestellt.
c) Für Nachbestellungen gilt eine Mindestbestellmenge von 120 Stück. Bei Nachbestellungen unter 50 Stück pro Artikel wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 10% des Auftragswertes in Rechnung gestellt.

8. Alle Dekorartikel werden grundsätzlich auf Bestellung angefertigt, daher behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % vor.

Mikrowellengeeignet

Spülmaschinenfest

Hochwertdekor

Edelmetalldekore sind durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen.

9. Die Lieferungen erfolgen zu den vereinbarten Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Rosenthal GmbH
Hotel & Restaurant Service
Philip-Rosenthal-Platz 1
D-95100 Selb
Tel.: +49 9287 72 377
hrs@rosenthal.de
www.hotel.rosenthal.de

Aufgrund der Markenumstellung können Artikel der Serien Joyn, Cucina und Tric noch eine Zeit lang mit der alten Arzberg Bodenmarke ausgeliefert werden.

Condizioni Generali e di Vendita, valide per il mercato italiano

1. Gli ordini sono soggetti ad approvazione di Rosenthal. I termini di consegna sono vincolanti solo se confermati da Rosenthal sulla conferma d'ordine. Eventi di forza maggiore, ad esempio scioperi, problemi tecnici, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ecc., non imputabili alla responsabilità di Rosenthal autorizzano Rosenthal a recedere dal contratto. Sono ammesse consegne parziali.

2. I prezzi indicati nel presente listino sono prezzi suggeriti, non vincolanti e IVA esclusa.

3. Minimo d'ordine è di € 100,00 netto merce. La resa per ordini con destinazione internazionale è franco fabbrica.
La merce è resa franco domicilio cliente:
a) con addebito di € 20,00 per ordini da € 100,00 a € 350,00 netto merce;
b) senza alcun addebito per ordini superiori a € 350,00 netto merce.
Le condizioni sopra indicate sono valide solo per spedizioni tramite nostro spedizioniere convenzionato.

4. Qualsiasi contestazione deve essere comunicata per
iscritto entro 8 giorni dalla ricezione dei prodotti.

5. In caso di revoca di un ordine per motivi non attribuibili a Rosenthal dopo oltre sette giorni dalla conferma d'ordine, si applica una penale di disdetta pari al 30% del valore dell'ordine; in caso di realizzazioni speciali secondo le richieste del cliente, la penale di disdetta è pari al 100%.

6. Eventuali restituzioni di merce sono possibili solo previa nostra autorizzazione scritta e alle seguenti condizioni:
a) Si accettano reclami solo in forma scritta ed entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
b) I prodotti devono essere restituiti nell'imballo originale.
c) I prodotti devono essere rispediti al magazzino che verrà da Noi indicato franco destino, a rischio e spese del cliente.
d) In caso di responsabilità di Rosenthal, escludendo qualsiasi altra rivendicazione, Rosenthal è tenuta ad effettuare una consegna di prodotti privi di difetti, di qualità corrispondente a quella concordata.
e) In caso di responsabilità del cliente, Rosenthal provvederà all'addebito del 15 % del prezzo netto per costi di gestione del reso (disimballo, controllo, ricondizionamento e stoccaggio) con un minimo di € 25,00. Se i prodotti vengono restituiti in perfetto stato il cliente riceve l'accredito del loro controvalore dedotto del 15 %.

7. Decori speciali filetti, bordi, bordure, stemmi in oro e decorazioni personalizzate sono disponibili su richiesta. Per gli articoli in vetro gli stemmi sono disponibili su richiesta. È possibile realizzare articoli personalizzati su richiesta. Per riprodurre gli stemmi è necessario un materiale grafico utilizzabile (disegno finale, pdf stampabile...).
a) La quantità minima d'ordine per la prima fornitura con modelli o disegni personalizzati è di 120 pezzi per articolo (articoli principali).
b) Per ordini inferiori a 600 pezzi vengono fatturati i costi di litografia e stampa.
c) Per i riordini la quantità minima è di 120 pezzi. Per riordini inferiori a 50 pezzi per singolo articolo verrà fatturato un supplemento per piccole quantità pari al 10% del valore dell'ordine.

8. Tutti gli articoli decorati, sia personalizzati che standard, vengono realizzati su richiesta, pertanto ci riserviamo una tolleranza del +/- 10 % nella fornitura dei quantitativi.

Adatto al microonde

Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Decori preziosi

Le decorazioni in metallo prezioso non sono completamente insensibili ai graffi a causa delle proprietà naturali del materiale.

9. Le consegne sono effettuate alle condizioni di fornitura e pagamento concordate.

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.
Via Giovanni Coppo, 1C - 28060 Orfengo (NO) - Italy
T +39 0321 1916 601
F +39 0321 1916 890
horeca@sambonet.it

A causa del cambio di marchio, gli articoli delle serie Joyn, Cucina e Tric potrebbero essere consegnati con il vecchio timbro Arzberg per un certo periodo di tempo.

Termes et conditions générales de vente

1. Les offres de Rosenthal sont sans engagement et les commandes sont soumises à l'approbation de Rosenthal, ce qui signifie que Rosenthal se réserve le droit d'accepter la commande postérieure à l'offre. Les dates et les conditions de livraison sont obligatoires seulement si confirmés par Rosenthal sur la confirmation de commande. En cas de force majeure tels que les grèves, incidents techniques, difficultés d'approvisionnement en matières premières et qui ne lui sont pas imputables, Rosenthal est autorisée de résilier le contrat. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure du raisonnable.

2. Les prix mentionnés sur cette liste sont des prix conseillés sans obligation, taxe sur la valeur ajoutée légale en sus.

3. La valeur minimale de commande individuelle est d'un montant net de 250,00 €. Les livraisons internationales sont effectuées départ usine.

4. Les réclamations de quelque nature que ce soit doivent être adressées par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises.

5. En cas d'annulation d'une commande pour une raison non imputable à Rosenthal plus de sept jours suivant sa confirmation, des frais d'annulation de l'ordre de 30 % du montant de la commande seront dus ; en cas de fabrication spéciale selon les souhaits du client, ces frais seront de 100 %.

6. Les renvois éventuels de marchandises livrées requièrent l'accord écrit de Rosenthal GmbH et sont à effectuer en respectant les conditions ci-après:
a) Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine.
b) Les renvois sont à adresser à notre entrepôt à Speichersdorf, franco de port, aux frais et aux risques du client.
c) En cas de défauts avérés, Rosenthal est tenu de procéder à la livraison d'une marchandise sans défaut dans le cadre de la catégorie de qualité convenue, à l'exclusion de tout autre droit.
d) En cas de reprise de marchandises à titre commercial, l'acheteur est tenu responsable de toute détérioration.
Un forfait correspondant à 15 % de la valeur de la marchandise est appliqué au titre des frais de reprise (déballage, contrôle, réemballage, etc.). La marchandise en retour est créditée dans la mesure où elle est en parfait état.

7. Les décors spéciaux tels que les lignes, les bords, les bandes, les vignettes dorées et les décors individuels peuvent être exécutés sur demande. Pour les articles en verre, les crêtes sont disponibles sur demande. Des articles de style individuel peuvent être fabriqués sur demande. Pour la réalisation des écussons, il est nécessaire de disposer d'un dessin utilisable (dessin final, pdf imprimable...).
a) La quantité minimale pur les commandes initials avec des motifs ou des dessins individuels est de 120 piéces par article (produits principaux).
b) Pour les commandes inférieures à 600 pièces, les coûts de lithographie et d'impression seront facturés.
c) Pour les commandes ultérieures, la quantité minimale est de 120 pièces. Pour les commandes de moins de 50 pièces par article, un supplément pour petites quantités s'élevant à 10% de la valeur de la commande sera facturé.

8. Tous les articles décors sont fabriqués sur commande et nous nous réservons de ce fait la possibilité d'une livraison supérieure ou inférieure de 10 % à la quantité commandée.

Adapté au micro-ondes

Adapté au lave-vaisselle

Décorations précieuses

Les décorations en métal précieux ne sont pas totalement insensibles aux rayures en raison des propriétés naturelles du matériau.

9. Les livraisons sont effectuées aux conditions de livraison et de paiement convenues.

Rosenthal GmbH
Hotel & Restaurant Service
Philip-Rosenthal-Platz 1
D-95100 Selb
Tel.: +49 9287 72 374
hrs@rosenthal.de
www.hotel.rosenthal.de

En raison d'un changement de marque, les articles des séries Joyn, Cucina et Tric peuvent être livrés avec l'ancien cachet Arzberg pendant un certain temps.

ROSENTHAL GMBH HOTEL & RESTAURANT SERVICE
Philip-Rosenthal-Platz 1 - 95100 Selb - Germany
T +49 9287 72 377
F +49 9287 8061 377
hrs@rosenthal.de
www.hotel.rosenthal.de

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.
Via Giovanni Coppo 1/C - 28060 Orfengo (NO) - Italy
T +39 0321 1916 601
F +39 0321 1916 890
horeca@sambonet.it

for USA please contact
ROSENTHAL SAMBONET USA LTD.
685 Route 10 - Randolph NJ 07869 - USA
T +1 201 804 8000
F +1 201 842 9195
info@rosenthalusa.com
www.rosenthal-hotel-restaurant.com

for China please contact
ROSENTHAL LIFESTYLE TRADING SHANGHAI CO. LTD
Unit 221, Tower 1, German Centre
No 88 Keyuan Road - 201203 Shanghai - PRC
T +86(0)21 2898 6419
F +86(0)21 2898 6439
info@rosenthal.cn

© ROSENTHAL 2024

This catalogue may not be reproduced in whole or in part unless specific prior written authorization of Rosenthal GmbH

Rosenthal

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

hotel.rosenthal.de

01/2024

ARCTURUS GROUP